## 取扱説明書



センサーオーブンレンジ 家庭用

# 品番 EMO-CH10



Cooking Guide



#### 50-60Hz共用

#### 上手に使って上手に節電

● 待機時消費電力ゼロW

使用していないときに、 自動的に電源が切れる 機能です。

ドアを1秒以上開けると電源が入ります。詳しくは10ページをお読みください。

お買い上げまことにありがとうございました。

- ●ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、「クッキングガイド・取扱説明書」に従って正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに 「保証書」とともに大切に保管してください。

## レンジで手軽にお湯がわかせるクッキング容器

- ★付属の「クッキング容器」を使用すれば、自動でお湯がわかせます。
  - 何かとお湯が必要なシングル生活がさらに便利になります。(カップメン・カップスープ・お茶など)
  - クッキング容器を使って手軽に調理も可能です。(炊飯・インスタントラーメン・パスタなど)

## 簡単&ヘルシーな春雨スープ&冷凍野菜の煮もの

★低カロリーな春雨スープ、食物繊維やビタミン豊富な野菜料理も、 付属のクッキング容器と自動メニューキーで簡単に作れます。








サッと一品、便利でヘルシーなメニューです。

## 両面使える 1枚2焼角皿

★余分な油を落として低カロリー!



**オーブン面** オーブン料理に 使います。



#### ヘルシー面

ヘルシーフライやグリル調理に使います。

余分な油を溝に落として低カロリー。

#### 重量センサー搭載

★食品と容器の重さを検知して、ごはん・おかず・飲み物のあたためや解凍などが 時間・グラム合わせなしで簡単にできます。

#### 加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせします。

●ブザー音に切り換えたり、終了音を消したりすることができます。 表示部が「O」のときに、**【温度/仕上り調節】**の ▼ キーを3秒間押して切り換えてください。 この操作をするたびに、ブザー音→消音→メロディの順に切り換わります。

切り換わったときの合図

ピー……ブザー音 ピッピッ……消音 ドミソ(メロディ)……メロディ


- ●停電やさし込みプラグを抜いたときも設定は変わりません。
- ●消音に切り換えた場合は、予熱終了時のブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止ブザーも鳴りません。

#### 庫内のにおいが気になるときは

●回転受台だけを庫内にセットし、カラ焼き (脱臭) をしてください。 10ページ

## 加熱のしくみ

#### 電子レンジ加熱



#### 電波の性質


- ●食品や水分に吸収 されます。
- ●陶磁器やガラスな どは通り抜けます。
- ●金属に反射します。

#### 電波で加熱します。

#### コツ

- ●加熱時間は、加熱前の食品の温度や種類、 鮮度によって変わります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は 2倍弱になります。

#### オーブン加熱



#### 上下のヒーターで食品を包み込む ようにして焼き上げます。

● メニューにより、丸皿を使用します。

#### <予熱あり>

●あらかじめ庫内の温度をあたためてから 食品を入れて焼き上げます。


#### <予熱なし>

- ●予熱をしないで焼き上げます。
- ●このクッキングガイドのメニューは 予熱なしです。

#### コツ

● お菓子作りは、材料の計量をしっかりと、形・大きさ・厚みをそろえます。

#### グリル加熱



#### 上下のヒーターで食品の表面に 焦げめをつけます。

● トーストやおもちのときは、回転受台を 使用します。

#### コツ

■素材の種類や鮮度、脂ののりなどによって 焦げかたが変わります。様子を見ながら加熱してください。

## もくじ

#### 操作編

で使用前に         安全上のご注意       3         ※必ずお守りください       7         各部のなまえとはたらき       7         付属品の使いかた       9         初めてお使いになる前に       10         使える容器・使えない容器       11         使用上のご注意       12	ご使用前に
<b>自動加熱</b> 1 あたため(2 解凍あたためは2度押し)・・・・13 3 解凍/4 さしみ解凍・・・・15 5 お弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	自動加熱
<b>手動加熱</b> レンジ・・・・・23 グリル・・・・26 オーブン・・・・27	手動加熱
<b>こんなときは</b> お料理がうまくできない・・・・・29 故障かな?と思ったら・・・・・31 お手入れのしかた・・・・34 アフターサービスについて・・・・50	こんなときは

※デモの解除のしかた № 32ページ

#### メニュー編

メニュー編もくじ ………35

# 全上のご注意

必ずお守りください

この注意事項は、製品を安全に正しく お使いいただき、危害や損害を防ぐため に記号などを使って説明しています。必 ず守ってください。

ご使用前に**安全上のご注意**(3~6ペー ジ) をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷 を負う危険性がきわめて高いもの



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷 を負う可能性があるもの



誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害 や物的損害をこうむる可能性があるもの

#### - 絵表示の例 -



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。




配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合はさし込みプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

## 危険



絶対にキャビネットをはずさない また、分解・改造・修理をしない


- ●火災・感電・けがの 原因になります。
- ●修理はお買い上げ 販売店にご相談 ください。





レンジ本体の穴やすき間、 吸・排気口に、指やピン・針金・金 属物などの異物を入れない

●感電・異常動作・けが・故障のおそれがあります。





#### 燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない

●たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックなどの上に置いたり、 カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。

●オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火・破裂するおそれがあります。

#### 家電製品の上にも置かない

●家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。 その場合、オーブン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。

※ただし、当社冷凍冷蔵庫(耐熱100℃テーブルのもの)の上には置くことができます。


- ●電子レンジ転倒防止金具(別売品 部品番号 617-207-6744)を使用してください。
- ●詳しくは、電子レンジ転倒防止金具の据付説明書を参照ください。
- ※この転倒防止金具は簡易的な固定であり地震対応ではありません。



#### 子供だけで使わせない 幼児の手の届く所では使わない

◆やけど・感電・けがのおそれがあります。





プラグの ●火災の原因になります。



#### 電源コードを傷つけない

- ●加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしないでください。
- ●重い物をのせたり、はさみ込んだりしない でください。
- ●電源コードが破損し、火災・感電の原因 になります。



ふき取る

## 警告



#### アースを確実に取り付ける


●故障や漏電のときに感電するおそれがあ ります。

## アースの取り付け方法

- アースを取り付けたり、はずしたりするときは、 必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてく ださい。
- アース線はレンジ本体後面のアース端子(ネジ) に取り付けてあります。

#### ご家庭のアース端子付きコンセントを使うとき

1. アース線がレンジ本体 後面のアース端子(ネジ) に確実に取り付けられ ていることを確認する。



2. アース線の先端の被覆を 取りはずし、芯線をアー ス端子付きコンセントに 確実に固定する。

> / アース線の先端が <sup>^</sup> コンセントに触れ ないようにご注意 <sup>^</sup>ください。 /



#### ご家庭にアース端子付きコンセントがないとき

- ●販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ●アース棒 (別売品 部品番号 617-139-7093) を ご使用ください。 アー
- ●湿気のある場所に 埋め込みます。



#### ご注意

次のような所へは絶対に取り付けないでください。

- ●ガス管(ガスもれや爆発・引火のおそれがあります。)
- ●水道管(完全なアースができません。)
- ●電話のアース線や避雷針 (落雷のとき危険です。)
- アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。

コンセント

- ※次の場合は、アース工事(D種接地工事)をするよう法律で義務付けられています。
  - ●湿気の多い場所
    - 例)食堂のかま場 土間・コンクリート床 酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所
- 水気のある場所

漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。

例)魚屋の洗い場など水を扱う所 水滴の飛び散る所 地下室のように、結霧が起きやすい所



## 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

100V· 15A以上の コンセント を使用

- ●タコ足配線や延長コードは使わないでください。
- ●同じコンセントで他の電気製品を 使わないでください。
- ●電源コードやコンセントが異常発熱し、 発火や感電の原因になります。



#### いたんだ電源コードやさし込みプラグ、 差し込みがゆるいコンセントは使わない

禁止

- ●さし込みプラグは根元まで確実に 差し込んでください。
- ●感電・ショート・発火の原因になります。



#### お手入れは、さし込みプラグを 抜いてから行う

プラグを 抜く ●感電やけがのおそれがあります。



#### 加熱中にさし込みプラグを 抜き差ししない

禁止

●感電・火災の原因になります。



#### ぬれた手でさし込みプラグを 抜き差ししない

禁止

●感電するおそれがあります。




離す

**壁などから離す**(吸気口・排気口をふさがない)

上…20cm以上 後…10cm以上 左右…5cm以上 ※窓ガラスからは20cm以上離してください。 (窓ガラスが割れるおそれがあります。)

●まわりを密閉した状態にしないでください。 過熱して発火するおそれがあります。また、放熱や排気による 壁の汚れ・変色・結露・故障の原因になります。



消防法 基準適合 組込形



#### 火気の近くや熱気・蒸気・水などの かかる場所に置かない

●感電・漏電・故障の原因になります。



#### 水平で丈夫な場所に置く

●振動・騒音・レンジ本体の落下の 原因になります。



#### さし込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 先端のさし込みプラグを持って抜く

●感電・ショート・発火するおそれが あります。



#### 長期間使わないときは、 さし込みプラグを抜く

抜く

●絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因になります。



#### 電源コードは排気口や 温度の高い部分に近づけない

- ●熱器具にも近づけないでください。
- ●火災・感電の原因になります。



取り出す

#### 庫内の包装材は使用前に取り出す

●焦げ・変形・発火のおそれがあります。



#### ドアに無理な力を加えない

●レンジ本体が倒れたり、落下したり、 電波もれによる障害が起きるおそれが あります。



#### レンジ本体が転倒・落下した場合は 外部に損傷がなくても使用しない

- ●感電や電波もれのおそれがあります。
- ●お買い上げ販売店にご相談ください。





#### ドアに物をはさんだまま加熱しない

●電波もれによる障害が起きるおそれが あります。



#### 上に物を置かない

- ●布をかぶせたり、シートなどを 貼ったりもしないでください。
- ●過熱して焦げたり、変形・発火の おそれがあります。



食品や調味料などを庫内に 入れたままにしない

禁止

- ●食品の収納庫として使用しないでください。
- ●間違って運転し、発火・火災のおそれが あります。



#### 殺菌・消毒や衣類の乾燥など 調理以外に使用しない

●過熱や異常動作して、発火・やけどの おそれがあります。



#### 丸皿に衝撃を加えない

- ●食品の出し入れのときに、丸皿のふちに当て たり、落としたりしないでください。また、 容器を引きずって取り出さないでください。
- ●丸皿がはずれたり、破損して、けがの おそれがあります。



#### お手入れは、レンジ本体が さめてから行う

をさます

レンジ本体 ●やけどのおそれがあります。



#### 庫内や付属品に食品カスなどが 付いたまま加熱しない

●火花や発火、焦げる原因になります。

#### お願い

テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す

●映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。



#### 食品や飲み物などを加熱しすぎない

#### 食品(とくに天ぷらやフライなど)

●発煙・発火の原因になります。

#### 牛乳、豆乳、コーヒー、ココア、生クリーム、 油脂分の多い液体やお酒、水など



- ●加熱中や加熱後食品を取り出すときに テーブルに置いたり、異物が入るなど 衝撃を受けると、突然飛び散り(突沸)、 やけどのおそれがあります。
- ●飲み物は加熱前にかき混ぜます。
- ※加熱しすぎたときは、少し時間をおいて、 庫内から取り出してください。
- ※少量の食品は、自動で加熱せず、手動で様子を 見ながら加熱してください。



#### 使用するキーを間違えない

- ●仕上りが悪くなる原因になります。
- ●加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因 になります。
- ●飲み物を**【あたため】**で加熱すると、 沸とうしたり、庫内から取り出した後に 突沸して、やけどのおそれがあります。

#### 電子レンジ加熱のとき



#### 殻や膜のある食品は、 殻を取るか切れめを入れる

殻を取る か切れめ を入れる ●栗・ぎんなん・ソーセージ・いかなどは 破裂して、やけど・けがのおそれが あります。



#### 金属製容器や金串などは使用しない

- ●庫内壁面やファインダなどに触れると、 火花が出てファインダが割れるおそれが あります。
- ●アルミで加工した紙箱やパック、テープ なども使用しないでください。 火花や発火のおそれがあります。
- ●金銀模様のある容器も使用しないで ください。器を傷めたり、火花が出る おそれがあります。



#### ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する

■蒸気が一気に出て、やけどのおそれがあります。

ラップを はずすと きは蒸気 に注意

●容器も熱くなっていることがあるのでご注意ください。



#### 庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない

禁止

- ●開けると空気が入り、勢いよく燃えて しまうおそれがあります。
- 1.**【とりけし】**キーを押し、運転を止めてから さし込みプラグを抜く。
- レンジ本体から燃えやすい物を離し、 火が消えるのを待つ。 (火が消えないときは、水か消火器で消す。)

そのまま使用しないで、必ずお買い上げ販売店に ご相談ください。



#### 加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (レンジ本体・ドア・庫内など)や 付属品に触れない

(ただし、ハンドル・操作部は除く。)

- ●高温のため、やけどのおそれがあります。
- ●電子レンジ加熱の場合も高温になること があります。

#### 食品や付属品の出し入れは 市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

●ミトンやふきんが水や油でぬれたときや 布地が破れた状態では使用しないで ください。やけどのおそれがあります。



#### 卵は、そのまま加熱しない

破裂して、やけど・けがのおそれがあります。

- ●卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ●ゆで卵を作ったり、あたためたりもしないでください。
- ◆おでんの卵やうずらの卵、ゆで卵を使った フライ類、目玉焼き、魚の白子なども 加熱しないでください。



#### びんや密封性の高い容器の ふたや栓は、はずす

ふたや栓 をはずす ●容器が破裂して、やけど・けがの おそれがあります。



#### 付属の角皿は使用しない

●火花が出て、角皿が破損したり、 庫内側面に穴があいたり、 故障するおそれがあります。



#### 脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま 加熱しない


●燃えるおそれがあります。

#### お願い


#### 無線LANのご注意

●無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っているものがあります。 そのため、電子レンジの近くでは通信性能が劣化することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。


# 各部のなまえとはたらき



●庫内は抗菌ブラックコーティングをしています。



#### 操作部



- このイラストは標準タイプのものです。 お買い上げの商品によりデザインが 変わりますが、キーのなまえや操作は 同じです。
- このイラストは、全て表示させた状態です。

#### ①表示部

● 加熱コース・加熱の残り時間・オーブン温度 キーの番号などを表示します。

表示部に「換気」のバーが点灯しているとき 32ページ

#### ②あたため・スタートキー

- ごはんやおかずをあたためるときに使います。くあたため、解凍あたため(自動キー)>■ 13、14ページ
- ※牛乳・コーヒー・水などのあたためは【6 牛 乳】【7 コーヒー】キーで加熱してください。 お酒のあたためは【レンジ出力】キーで加熱してください。

豆乳のあたためは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。

【あたため・スタート】 キーで加熱すると、 沸とうしたり、庫内から取り出した後に 突沸してやけどのおそれがあります。

#### ③とりけしキー

- ●押し間違えたときや途中で加熱をやめたいときに使います。
- 4自動キー3~1615~22、36~40、45ページ
- 10 LL, 00 40, 40 , 7
- **⑤手動キー** ☞ 23~28ページ
- ⑥時間キー(10分·1分·10秒)
  - 加熱時間を合わせるときに使います。
  - ◆ キーを押すごとに、10分単位・1分単位・ 10秒単位で増えていきます。 (キーを押し続けても変わります。)

#### ⑦温度/仕上り調節キー

- ●オーブン温度を合わせるときに使います。
  - ▲ を押すと数字が増え、 ▼ を押すと 減っていきます。

(キーを押し続けても変わります。)

● 自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。(手動のときはできません。) № 17ページ

#### ⑧脱臭キー

● 庫内のカラ焼き (脱臭) をするときに使います。■ ■ 10ページ

●付属品は一度よく洗ってからご使用ください。

			オーブ	ン加熱	グリ	リル加熱	
付属品	使いかた		ロールケーキ クッキー など	スポンジケーキ チーズケーキ など	トースト おもち など	焼き魚 焼きとり カ	など
クッキング容器 (1個)	湯わかしや炊飯、ラーメン、パスタの自動調理のときに使います。 ● 容器の内側に200mL,400mL,600mLのラインが入っています。 600mL 400mL 200mL	使えます	使えません	使えません	使えません	使えません	U
<b>回転受台</b> (1個)	●オーブン使用後など、庫内が高温になっているときは使用しないでください。  トーストなどに使います。 ●庫内底面の軸にきちんとはめ込みます。  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	使えます	使えます	使えます	使えます	使えます	<u> </u>
<b>ターンテーブル</b> (丸皿) (1枚)	電子レンジ(あたためや解凍など) オーブンなどに使います。 ●回転受台の上に、がたつかないようにセットします。 ●加熱中、右または左に回転し、加熱後もとの位置に戻って止まります。 ●テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。	使えます	使えません	使えます	使えません	使えません	v
<b>オーブン角皿</b> <b>(角皿)</b> (1枚)	〈オーブン、ヘルシーと刻印しています。〉 オーブン面 クッキー、ロールケーキ、ロールパン などのオーブン調理のときに使います。 ヘルシー面	使えません	使えます	使えません	使えません ************************************		F
	焼きとりなどのグリル調理のときに使います。  ●角皿受けに傾かないように水平にセットします。  ●角皿は、市販の厚手のミトンやふき	んなどを	刻印	〈断面図〉	刻 (i)		<b>&gt;</b>
本書くクッキ	刻印部分を持って取り出してくださ ミトンやふきんが水や油でぬれたと 使用しないでください。(やけどのる ングガイド・取扱説明書> (1)	きや、 おそれが	あります。)				

- ※ミトンを別売品 (部品番号 617-216-0092) として扱っています。お買い求めの際は、販売店にご相談ください。
  - ●電子レンジ加熱のときは、角皿を庫内に入れないでください。 火花が出て、角皿が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。

## 初めてお使いになる前に

※必ず本書に記載している方法でお使いください。 記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上らなかったり、故障の原因になります。

## 必ず庫内のカラ焼きをする(脱臭)

●カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、換気をしてください。 (庫内の油を焼いているためで、故障ではありません。)

さし込みプラグを専用 コンセントに差し込み、 ドアを1秒以上開ける



■ 電源が入り、表示部の「O」が 点滅します。

「O」の点滅から点灯に変わる と、ご使用できます。

表示部に「D」が表示されたとき - 18 32ページ



※ドアを開けないと、電源 が入りません。

回転受台だけを庫内に セットする



3



を押す



レンジ 解凍 オーブン グリル ● 表示部 「オーブン」のバーが点 滅。

残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)

- ※カラ焼き中やカラ焼き後は、しばらく高温部(レンジ本体・ドア・庫内など)に触れないでください。
  - ●やけどのおそれがあります。
  - ●高温になっていますので、ハンドル以外には触れないように注意しながらドアを開け、庫内をさまして からお使いください。
- ※操作中、表示部に「U50」が点滅したときは、ドアを開閉してやり直してください。

#### 待機時消費電力ゼロWについて

使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

- ●表示部に「O」のみを表示している場合 → 約5分後に切れます。
- ●表示部に「0」以外を表示している場合 → 約30分後に切れます。
- ※表示部に「U $\bigcirc\bigcirc$ 」「E $\bigcirc\bigcirc$ 」が表示されているときは、電源は切れません。 🔊 33ページ  $\frac{1}{2}$  数字

#### 電源を入れるときは

- ●ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。)
- ●ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。
- ●さし込みプラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを 1 秒以上開けてください。

# 使える容器・使えない容器

#### ○印は使えます。×印は使えません。

容器の種類	電子レンジ加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性ガラス容器	●急に冷やすと割れることがあります。	●急に冷やすと 割れることが あります。
陶器・磁器	●ただし、色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。 ●素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。	●内側に色絵つけ のあるものは、 はげることがあ るのでさけてく ださい。
耐熱性プラスチック容器	<ul> <li>耐熱温度が140℃以上のものは使えます。</li> <li>熱に弱いふたや密封性の高いふたは、はずしてお使いください。</li> <li>ただし、ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。</li> <li>時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。</li> <li>ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。</li> </ul>	●ただし、オー ブン・グリル 用指定のもの は使えます。
金属製容器・金串	<ul><li>●アルミやホーローなどの金属容器も使えません。</li><li>●アルミで加工した紙箱やパックなども火花が出ることがあるので使えません。</li></ul>	●ただし、取っ手 が樹脂のもの は熱に弱いた め使えません。
アルミホイル	●ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。このとき、庫内壁面やファインダに触れると、火花が出て、ファインダが割れるおそれがあるのでご注意ください。 เ☎ 15ページ	●焦げめを調節 したいときな どに使います。
ラップ類	●耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ●砂糖、バター、油を使った料理など高温になる 食品には使えません。	×

#### どの調理にも使えません。

この訓廷にも使える	C100	
容器の種類	電子レンジ加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性のないガラス容器	<ul><li>●カットガラスや強化ガラスも使えません。</li><li>★ ただし、普通のガラスコップは、酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。</li></ul>	×
熱に弱いプラスチック容器	<ul><li>耐熱温度140℃未満のものや電波で変質する もの(ポリエチレン、スチロール、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂など)は、変形したり、 燃えたりすることがあるので使えません。</li></ul>	×
漆器	●ぬりがはげたり、ひび割れ、変色することがあ ります。	×
木・竹・紙製品	●特に針金やホッチキスを使っているものは、そ こに電波が集中して、焦げることがあります。	● ただし、硫酸紙 <b>※</b> や耐熱性の加工 を施した紙製品 は使えます。

<sup>※</sup> プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。

<sup>※</sup> 材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

## 使用上のご注意

#### 電子レンジ加熱のとき

#### 食品を入れずに加熱しない

● 部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

#### レトルト食品や缶詰などは容器に移す

- アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。
- 火花が出たり、袋がはじけるおそれがあります。

#### オーブン・グリル加熱後は、ドアを 開けて、庫内を十分さましてから 使用する

● 庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶ける おそれがあります。



#### オーブン・グリル加熱のとき

#### ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする

● 庫内の温度が下がり、十分に仕上らない原因になります。

#### 加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

● 余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因になります。

#### 加熱後、付属品や容器などを急に冷やさない 加熱中や加熱後、ドアに水をかけない

● ひびが入ったり、 割れるおそれが あります。



#### 自動加熱のときは、次の項目もご注意ください

#### 本書に記載している材料・分量・調理方法で

- 材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが悪くなる原因になります。
- 加熱できる重さを超えているときや極端に少ないときは、ブザーが5回鳴り、加熱が止まります。
   □ 33ページ
   □ 34、回り、加熱が止まります。□ 34、回り、加油が止まります。□ 34、回り、□ 34、回り
- 指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理は 手動で様子を見ながら加熱してください。

#### 少量の食品や乾燥したものは 手動で様子を見ながら加熱する

● 自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が 焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

#### 食品の分量に合った大きさの容器を使用する

- 仕上りが悪くなる原因になります。
- 食品に対して容器が重すぎると加熱しすぎになります。また、容器が軽すぎると加熱不足となります。 極端に軽い容器(紙やプラスチックなどの容器) や極端に重い容器も使用しないでください。

#### 食品を入れ、ドアを閉めて1分以内に キーを押す

- ●ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、 表示部に「U 50」が点滅します。 (食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。)
  - → ドアを開閉してやり直してください。

#### 丸皿を使うときは、回転受台の上に がたつかないようにセットする

● 重量センサーを正常に働かせるためです。

#### 加熱中にドアを開けない

● 庫内や食品の温度が下がり、仕上りが悪くなる 原因になります。

#### 加熱終了後、加熱を追加するときは 手動で様子を見ながら加熱する

●自動加熱で追加すると、加熱しすぎるおそれがあります。

# あたため(2 解凍あたためは2 度押し) 電子レンジ加熱

重量センサーが重さを検知し、自動でごはんやおかずをあたためます。

**1 あたため**(常温・冷蔵食品のあたため) / **2 解凍あたため**(冷凍食品のあたため)

#### 加熱できる分量:

食品+容器の重さが約2,000gまで

#### 耐熱容器(陶磁器やガラス容器)に入れます。

●食品の分量に合った大きさの容器を使用して ください。

食品の分量に合った容器を使用しないと、 仕上りが悪くなります。

- ●極端に重い容器は使用しないでください。 加熱しすぎになります。
- ●プラスチック容器はさけてください。 仕上りが悪くなります。

食品ごとの詳しい説明 ☞ 14ページ

指定分量以外のときは【レンジ出力600W】で様子 を見ながら加熱してください。 ☞ 23ページ


#### 次の場合、【あたため】ではできません

- パンなど水分の少ない食品、量が極端に少ない食品 (焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)
  - →【レンジ出力600W】で加熱する。 ☞ 23ページ
- ◆ 牛乳・コーヒー・豆乳やお酒・水などの飲み物 / 沸とうしたり、庫内から取り出した後に \ √ 突沸して、やけどのおそれがあります。
  - →牛乳や水などは【6 **牛乳】【7 コーヒー**】で加熱 する。**☞**18~19ページ
  - →お酒や豆乳は【レンジ出力600W】で加熱する。 ☞ 23~24ページ
- いかなど、はじけやすい食品
  - →【レンジ出力600W】で、様子を見ながら 加熱する。 喀 23ページ
- みそ汁、肉まん、あんまん

上手に加熱できません。また、あんまんは、 中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれ があります。

→ 【レンジ出力600W】 で加熱する。 **1**3~24ページ

## 食品を庫内に入れる



● ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。

## を押す

あたため (1度押し)

解凍あたため (2度押し)

レンジ 解凍 オーブン グリル レンジ 解凍 オーブン グリル



自動 弱 強 換気 予熱

強 換気 予熱 自動 弱

- 仕上り調節のしかた 🕸 17ページ
- 庫内灯がつき、丸皿が回転。 ↓ L° ツ
- 加熱開始。
- 表示部「レンジ | や「解凍 | のバーが 点滅。

途中から残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)

#### 食品を取り出す


- 終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザー が鳴ってお知らせします。(終了後5分間)
- ※ もう少し熱くしたいときは【レンジ出力600W】で 様子を見ながら加熱してください。 ☞ 23ページ

#### 冷凍保存のしかた

#### ごはん類

茶わん1杯分(約150g)ずつ 小分けにして包む。

約3cmの厚みで、できるだけ 平たく形を整える。



#### カレー・シチュー

フリージングパックに入 れて冷凍するときは、なる べく薄く平らな形(厚さ 3cm以下) にする。

耐熱性プラスチック容器 のときは、分量を容器の 7 分目ぐらいまでにする。

#### 野菜類

かたゆでにして、 水気をよく切って から、1回分ずつ ラップに包む。

#### スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器 で凍らすと少量ずつ使 えて便利。

スープストックやだし などは凍ると膨張する ので、容器の7分目ま で入れる。

#### あたため (常温・冷蔵食品のあたため) ● 冷蔵保存の場合は 【仕上り調節】強で加熱する。

	食品名	ラップ	分量	שב			
ごはんもの	ごはん どんぶりもの チャーハン	しない	1~4人分 (約150~600g)	● かたいときは、水か酒をふりかける。			
汁	コンソメスープ	しない	1~4人分	● 加熱後混ぜる。			
汁もの	ポタージュスープ	する	(約150~600mL) 1mL=1cc	● 表面に膜ができるのを防ぐため、ラップをする。 ● 加熱後混ぜる。			
焼きもの	焼き魚	1 +	1~4人分	●ソース類は飛び散ったり、焦げついたりするので、			
もの	ハンバーグ	しない	(約100~400g)	加熱後かける。			
揚げも	天ぷら	l den s	1~4人分	● 平皿に重ならないようにのせる。			
もの	コロッケ とんかつ	しない	(約100~400g)	●【仕上り調節】弱で加熱する。			
_	スパゲッティ		1014	● 乾いてしまったときは、バターかサラダ油を少し加え			
炒めも	焼きそば	しない	1~2人分 (約100~400g)	て加熱する。			
の	野菜炒め		(4)100 4006/	● 加熱後混ぜる。			
蒸しもの	しゅうまい	する	1~4人分 (約100~600g)	● 平皿にのせ、表面が乾燥しないよう、ラップをする。			
+/	野菜の煮もの	1 +		● 煮汁があるときは、少し加えて加熱する。			
煮も	煮魚	しない	1~4人分	● 加熱後混ぜる。			
Ŏ			(約100~600g)	●【仕上り調節】強で加熱する。 ● 加熱後混ぜる。			

● 揚げものは【11 **こんがりあたため**】で加熱すると、カラッと仕上ります。 🔊 22ページ

#### 解凍あたため (冷凍食品のあたため)

● ゆったりとラップをします。たるみがないと、ふっくらと仕上らないことがあります。

	食品名	ラップ	分量	עב
ごはん	ごはん	する	1~4人分 (約150~600g)	● ラップに包んだまま平皿にのせるか、耐熱容器に入れる。
んもの	ピラフ	<i>9</i> %	1~2人分 (約250~500g)	●平皿にのせてほぐす。
汁もの	コンソメスープ	する	1~2人分 (約150~400mL)	● 深めの耐熱容器に入れる。
o	ポタージュスープ	9 0	1mL=1cc	● 加熱後混ぜる。
焼きもの	ハンバーグ	する	1~4個 (約100~400g)	● 平皿にのせる。 ●【 <b>仕上り調節】強</b> で加熱する。
炒めもの	スパゲッティ	する	1~2人分	● 平皿にのせる。
お	焼きそば		(約100~300g)	● 加熱後混ぜる。
蒸しもの	しゅうまい	する	10~20個 (約100~300g)	● 表面が乾燥しないように、軽く水にくぐらせ、天ぷら敷紙などを敷いた平皿にのせる。
煮も	カレー・シチュー	する	1~2人分	● 深めの耐熱容器に入れ、【仕上り調節】強で加熱する。
 တ	酢豚	9 ବ	(約100~400g)	● 加熱後混ぜる。
そ	ミックスベジタブル			● 耐熱容器に入れる。
その他	さやいんげん	する	約100~300g	●【仕上り調節】強で加熱する。
	コーン			

- ※冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。
- 市販の揚げ調理済み冷凍食品は【11 **こんがりあたため**】で加熱すると、カラッと仕上ります。 © 22ページ

## 自動 解凍/4 さしみ解凍

#### 重量センサーが重さを検知し、自動で生ものの解凍をします。

3 肉・角解凍 ――― 解凍後、調理をするときに使います。(手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態)

4 さしみ解凍 — 解凍後、そのまま生で食べるときに使います。(サクサクと包丁で切れる解凍状態)

#### 解凍できる分量:約100~1,000g

- 冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったもの を解凍します。
- 食品が溶けかけている場合は【**仕上り調節**】弱 で解凍します。

#### 食品を包装している発泡スチロール製の トレーごと解凍します。

#### ラップは必ずはずします。

- 丸皿より小さいものを使用してください。 大きいと回転のさまたげになり、 上手に仕上りません。
- 発泡スチロール製のトレーがないときは、 丸皿にラップまたはペーパータオルを敷き、 その上に食品を直接のせます。

#### ラップやふた、バランなどの飾りや敷き ものは取り除きます。

●取り除かないと、仕上りが悪くなります。

100g未満のときは【レンジ出力200W】で様子を 見ながら解凍してください。 🔊 23ページ

#### 上手に解凍するために

アルミホイル ● 身の細い部分など早く解凍できる ところにはアルミホイルを巻きましょう。 アルミホイルが庫内壁面や ファインダに触れないように 巻いてください。

火花が出てファインダが割れるおそれがあります。


#### 冷凍保存のしかた

● 1回分(200~300g)ずつに分け、 薄く平たく整えてラップにぴっ たりと包む。(厚さ3cm以下)



- 〈肉類〉 ●薄切り肉やひき肉は平らな形にまとめる。
  - ●かたまり肉は調理方法により、適当な 大きさに切り分ける。
- <魚類> ●一尾魚はウロコや内臓を取り、1尾ずつか、 または切り身にする。
  - ●えびなどは、重ならないように平らに 並べる。

## 食品を庫内に入れる



● ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。

## を押す

(1度押し)

3 肉・魚解凍

4 さしみ解凍 (2度押し)





- 仕上り調節のしかた IP 17ページ
- 庫内灯がつき、丸皿が回転。 ↓ピッ
- 加熱開始。
- 表示部「解凍」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す

- 終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザー が鳴ってお知らせします。(終了後5分間)
- ※ もう少し解凍したいときは【レンジ出力200W】で 様子を見ながら解凍してください。 № 23ページ

#### ご注意

- 平皿などは使用しないでください。平皿の重さも検知して解凍しすぎになります。
- 庫内が高温のときは、しばらくさましてください。 発泡スチロール製のトレーが溶けたり、加熱しすぎるおそれがあります。 庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 ☞ 33ページ
- 発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に使用しないでください。 溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

# 自動加熱

重量センサーが重さを検知し、自動でコンビニエンスストアで売られているお弁当を あたためます。

#### 加熱できる分量:

弁当……1個(約200~600g)

- 加熱前の食品の温度は約20℃を基準にしています。
- 冷蔵保存のものは【仕上り調節】強で加熱します。

#### ラップやふたなどの包装をしたまま加熱 します。

- 包装の外側に付いているソース類は必ずはず します。
- 食品メーカーの指導がある場合は、その指導 に従います。

#### 丸皿(内径約26cm)からはみ出さない 大きさのものを加熱します。

- 丸皿より大きいと、回転のさまたげになり、 上手に仕上りません。
- お弁当は2個同時に入れないでください。

指定分量以外のときは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。 喀 23ページ

#### 

- 食品の種類によって仕上りが異なります。 揚げものは熱めに、ハンバーグなど厚みのある ものは少しぬるめに仕上ります。 加熱後そのまましばらく置いておくとよいでしょう。
- サラダや漬けものもあたたまります。

## 食品を庫内に入れる



●ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。

2



## を押す



- 仕上り調節のしかた ☞ 17ページ
- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 丸皿が回転。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)

#### 食品を取り出す

- ●終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザー が鳴ってお知らせします。(終了後5分間)
- ※ もう少し熱くしたいときは【レンジ出力600W】で 様子を見ながら加熱してください。 ☞ 23ページ

#### ご注意

- コンビニエンスストアで売られているもの以外は、電子レンジ加熱に適さない容器(発泡スチロールなど)を使っている場合があるため、あたためないでください。
- 加熱後は食品や容器が熱くなっていますので、取り出すときや包装・ふたをはずすときは気をつけてください。 また、ふたや容器が変形することがあります。
- 金属製容器に入っているものは加熱しないでください。火花が出るおそれがあります。 また、アルミケースやアルミで加工した紙箱・パックに入ったものも加熱しないでください。
- 丸ごとのゆで卵(うずら卵も含む)や、しょうゆ・ソース・タレの入った容器や袋は、破裂して、やけど・けがのおそれがあります。取り出してから再度ふたをして加熱してください。
- 庫内が高温のときは、しばらくさましてください。容器が溶けたり、加熱しすぎるおそれがあります。

# 動メニュ

	メニュー	ページ	加熱方法	付属品
6	<b>牛乳</b> (牛乳をあたためる)	18	電子レンジ加熱	丸.皿
7	<b>コーヒー</b> (インスタントコーヒーを作る)	19	电」レンノ加熱	YUIIII
8	トースト	20	グリル加熱	回転受台
9	ケーキ	45	オーブン加熱	丸皿
10	湯わかし	21	電子レンジ加熱	丸皿・クッキング容器
11	<b>こんがりあたため</b> (揚げ物などをあたためる)	22	電子レンジ+オーブン加熱	丸皿
12	炊飯	38		
13	冷凍野菜の煮もの	39		丸皿
14	ラーメン	36	電子レンジ加熱	・ ・
15	パスタ	37		容器
16	春雨スープ	40		

#### 

## 食品を庫内に入れる



- 使用する付属品や材料、作りかたは 各ページを参照ください。
- ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。
- を押してメニュー 番号に合わせる



- 庫内灯がつき、丸皿が回転。 ↓ピッ
- 加熱開始。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。 メニューにより、「オーブン」 ∖ 「グリル」が点滅。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

● 終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

#### お好みの仕上りにしたいときは

● 目的のキーを押した後15秒以内に【温度/仕上 り調節】キーを押して調節してください。



#### 加熱中や加熱後しばらくは

●メニューによって、レンジ本体・ドア・庫内など や付属品が熱くなっていることがあります。食品 を取り出すときは、市販の厚手のミトンやふきん などを使い、やけどにご注意ください。

# 6 **牛乳** (牛乳をあたためる)

重量センサーが重さを検知し、自動で牛乳をあたためます。

#### 加熱できる分量:

1~3杯(1杯約200mL)

#### 背の低い広口のカップを使用します。

- ◆牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでください。
  - 仕上りが悪くなったり、沸とうする おそれがあります。
- ◆ 大きく極端に重い容器は使用しないでください。
- カップは200~230gを標準としています。 (8分目に200mLが入る大きさ)

#### 加熱前と加熱後は必ずかき混ぜます。

かき混ぜないと、沸とうしたり、庫内から 取り出した後に突沸して、やけどのおそれが あります。

#### 置きかた

丸皿の中央に置きます。








#### <こんなときは【**仕上り調節**】を>

- 強 1 杯分の量が多いとき
- **弱** 1 杯分の量が少ないとき 牛乳を室温で保存していたとき

指定分量以外のときや豆乳のあたためは【レンジ出 力600W】で様子を見ながら加熱してください。 © 23ページ

## | 食品を庫内に入れる

電子レンジ加熱



● ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。

## 2 6 年 乳 を 1 度押す



- 仕上り調節のしかた IS 17ページ
- 庫内灯がつき、丸皿が回転。↓ピッ
- 加熱開始。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)

#### 食品を取り出す

- ●終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザー が鳴ってお知らせします。(終了後5分間)
- ※ もう少し熱くしたいときは【レンジ出力600W】で 様子を見ながら加熱してください。 © 23ページ

重量センサーが重さを検知し、自動でコーヒーを作ります。

#### 加熱できる分量:

1~3杯(1杯約140mL)

#### 背の低い広口のカップを使用します。

- カップにインスタントコーヒーを適量入れ、 水140mLを注いでよくかき混ぜます。 (完全には溶けません。)
- 砂糖やミルク、ミルクパウダーは、加熱後に 入れてください。
- 大きく極端に重い容器は使用しないでください。
- カップは約200gを標準としています。 (8分目に140mLが入る大きさ)

#### 加熱前と加熱後は必ずかき混ぜます。

かき混ぜないと、沸とうしたり、庫内から 取り出した後に突沸して、やけどのおそれが あります。

#### 置きかた

●丸皿の中央に置きます。







#### 水温は約20℃を基準にしています。


<こんなときは【**仕上り調節**】を>

**強** 1 杯分の量が多いとき 加熱前の水温が低いとき(約10℃)

**弱** 1 杯分の量が少ないとき 加熱前の水温が高いとき(約30℃)

指定分量以外や水温が30℃を超えるときは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。 № 23ページ (水温が高いと、沸とうすることがあります。)

## | 食品を庫内に入れる



● ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。

## 2 6 年 乳 を2度押す



- 仕上り調節のしかた 🕸 17ページ
- 庫内灯がつき、丸皿が回転。↓ピッ
- 加熱開始。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。途中から残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)

#### 食品を取り出す

- ●終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザー が鳴ってお知らせします。(終了後5分間)
- ※ もう少し熱くしたいときは【レンジ出力600W】で 様子を見ながら加熱してください。 ☞ 23ページ

#### (バリエーション)

- 水140mLをカップに入れ、【仕上り調節】強で加熱してから、ココアやカフェオレミックス、緑茶や紅茶のティーバッグを入れて、お好みの飲み物を楽しむことができます。
- ペットボトルや紙パック入りのリキッドコーヒーもあたためることができます。カップに移しかえて加熱してください。
- ※ さめかけたコーヒーをあたためるときは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。『8 23ページ

#### 加熱できる分量:1~2枚(4~8枚切り)

#### パンの置き方

● 食パンを回転受台に置きます。 パンの置き方





(2枚)

- メーカーやパンの種類によって、焼け具合 が異なりますので、【仕上り調節】でお好みに
- 冷凍食パンと山型パンは、【仕上り調節】強で 加熱します。 № 17ページ

調節してください。 № 17ページ


- 焼き上がったら、すぐに取り出してくださ い。そのままにしておくと、余熱で焼けす ぎてしまいます。
- ※ 加熱中や加熱後しばらくはレンジ本体・ドア・庫 内などや付属品が熱くなっています。

やけどのおそれがありますので素手でさわらない でください。

市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、出し 入れしてください。

※ 表示部に「換気」のバーが表示されているときは **喀 32ページ** 

### 食パンを回転受台に のせる



- 回転受台

● ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。

#### 8 トースト を押す



- 仕上り調節のしかた 📭 17ページ
- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 回転受台が回転。
- 表示部「グリル」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)


#### 食パンを取り出す

- 終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザー が鳴ってお知らせします。(終了後5分間)
- ※ もう少し焼きたいときは、【グリル】キーで様子を 見ながら追加加熱してください。 ☞ 26ページ


# **10 湯わかし** 電子レンジ加熱

#### 重量センサーが重さを検知し、自動でお湯をわかします。

#### 加熱できる分量: 200~600mL



- ※ 必ず付属の容器を使用してください。
- ※ 取り出すときは 市販のミトンやふきんなどを使って容器の取っ手 を持ち、こぼさないように取り出してください。



#### 水温は約20℃を基準にしています。

<こんなときは【**仕上り調節**】を>


**強** 加熱前の水温が低いとき(約5~10℃)

弱 加熱前の水温が高いとき(約30℃)

加熱後、かき混ぜてください。

※ 庫内から取り出すときは、庫内や容器が熱くなっていますので、やけどに注意してください。また、蒸気の熱にも注意してください。

# 付属の容器に水を入れ庫内に入れる



- 丸皿の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1分以内にキーを 押してください。

## 2 10 湯わかし を押す



- 仕上り調節のしかた 喀 17ページ
- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 丸皿が回転。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)

#### 食品を取り出す

- 終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)
- ※ もう少し熱くしたいときは【レンジ出力600W】で 様子を見ながら加熱してください。 ☞ 23ページ

## 自動 1 こんがりあたため

重量センサーが重さを検知し、自動で揚げものや市販の調理済み冷凍フライ類(フライ・ コロッケ・から揚げなど)をあたためます。

市販の調理済み冷凍フライ類だけでなく、冷蔵・常温のコロッケ・天ぷらなどもあたためることができます。 電子レンジとヒーターを使い、カラッと仕上げます。

● 市販の調理済み冷凍フライ類のあたために…











● さめたフライや 天ぷらのあたために…



#### 加熱できる分量:

フライ…約50~500g ピザ…直径12~22.5cm

袋やパック、ラップやビニールを はずします。

● はずさないと、発煙・発火のおそれがあり ます。

#### 食品を丸皿に直接のせます。

さめたコロッケやフライは【仕上り調節】弱で 加熱します。


指定分量以外のときは【レンジ出力600W】で様子 を見ながら加熱してください。 № 23ページ

市販の調理済み冷凍食品の場合、食品メーカー指定 の調理方法とは異なりますのでご注意ください。

#### コッ

- 加熱後、食品が取りにくいときは、フライ返しを 使って、ていねいに取りはずしてください。 また、クッキングシート(オーブン用)を使用すると、 くっつきもなく後片づけも楽にできます。 クッキングシートを使用するときは、メーカーの 指導方法を参照ください。
- 市販食品はメーカーや種類、保存状態によって、 仕上りが多少異なります。 もう少し熱くしたいときは 【オーブン】 (予熱なし) 220℃で様子を見ながら加熱してください。 啄 27~ 28ページ
- 冷蔵ピザは食品メーカー指定の調理方法で様子を 見ながら焼いてください。

## 食品を庫内に入れる





- 仕上り調節のしかた IP 17ページ
- 庫内灯がつき、丸皿が回転。 ↓ピッ
- 加熱開始。
- 表示部「レンジ」「オーブン」のバーが 点滅。

途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)


食品を取り出す

● 終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザー が鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

#### ご注意

- 小さいコロッケ 1 個など (50g未満)を加熱するときは、食品メーカー指定の調理方法で加熱してください。
- 平皿などは使用しないでください。平皿の重さも検知して加熱しすぎになります。
- アルミホイルは使用しないでください。電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。
- 加熱後、丸皿が熱くなっているため、市販の厚手のミトンやふきんなどを使って取り出してください。 また、テーブルに置くときは、鍋敷きなどの上に置いてください。

10 湯 わ か こんがりあたため




● 庫内にセットしておきます。

#### 合わせることができる時間

- レンジ出力600W・500W…30分まで あたためや野菜のゆでものなどに使います。
- レンジ出力200W…60分まで 解凍や煮込み料理などに使います。
- ※ 20分以上になると、10秒キーは使えません。

## 食品を庫内に入れる



2 עט

押して出力 を合わせる

例)600W
レンジ 解凍 オーブン グリル

自動 弱 強 換気 予熱

3 10分 1分 10秒

押して時間を合わせる

例) 1分4〇秒 レンジ 解凍 オーブン グリル 分 強 換気 予熱 ◆ キーを押すごとに、10分単位・ 1分単位・10秒単位で増えて いきます。

(キーを押し続けても変わります。)

4 あたため を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 丸皿が回転。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)

#### 食品を取り出す

- 加熱中に【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。
- 終了後、ドアを開けないときは、1 分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

#### 加熱時間一覧表

- ●一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上りが変わりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- また、いかなどは、はじけることがあります。
- ●食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

#### ごはん・おかず・飲みもののあたため レンジ出力600W

食品名	ラップ	分量	加熱時間			
ごはんもの						
ごはん		1杯(150g)	約50秒			
どんぶりもの	しない	1人分	約2分30秒			
チャーハン		1∭(250g)	約2分			
汁もの						
みそ汁	しない	150mL	約1分40秒			
コンソメスープ	0,801	200mL	約2分			
ポタージュスープ	する	200mL	約2分			
焼きもの						
焼き魚	しない	1切(80g)	約50秒			
ハンバーグ	0/601	1個(80g)	約50秒			
揚げもの						
天ぷら		100g	約50秒			
コロッケ	しない	2個(100g)	約50秒			
とんかつ		1枚(100g)	約50秒			
蒸しもの						
しゅうまい		10個(180g)	約1分50秒			
肉まん	する	1個(80g)	約50秒			
あんまん		1個(80g)	約40秒			
炒めもの						
焼きそば	しない	200g	約1分50秒			
野菜炒め	0/601	150g	約1分50秒			

食品名	ラップ	分量	加熱時間
煮もの			
野菜の煮もの	1 +=1 >	200g	約1分40秒
煮魚	しない	1切(100g)	約50秒
カレー・シチュー	する	300g	約3分30秒
飲みもの			
酒のかん	しない	1本(150mL)	約1分10秒
牛乳	0/401	1杯(200mL)	約1分40秒
お弁当			
お弁当(中)	する	約400g	約1分40秒
(お弁当(小)	9 🔊	約300g	約1分20秒

#### フリージング食品

ごはん		1杯(150g)	約2分40秒
ピラフ		250g	約4分30秒
ハンバーグ		1個(150g)	約3分30秒
しゅうまい		15個(230g)	約4分40秒
肉まん		1個(80g)	約1分30秒
あんまん	する	1個(80g)	約1分
焼きそば	9 0	200g	約4分
さやいんげん		100g	約2分30秒
ミックスベジタブル		100g	約2分30秒
カレー・シチュー		300g	約9分
スープ		200g	約6分
酢豚		200g	約6分

※冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

#### **解凍 レンジ出力200W**(ラップやふたは、はずします。)

食品名	分量	加熱時間	食品名	分量	加熱時間
えび	200g	約3分30秒	薄切り肉	200g	約3分
まぐろ	200g	約3分	ひき肉	200g	約3分30秒
一尾魚	200g	約3分30秒	鶏もも肉	200g	約3分30秒

#### ご注意

- オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。
- さまさずに使用すると、庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶けるおそれがあります。 また、解凍のときに発泡スチロール製のトレーが溶けるおそれがあります。

### 野菜をゆでる レンジ出力600W

- 食品の種類、加熱前の温度などにより仕上りが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

#### 葉・果菜類



平皿

(ブロッコリー)

#### ラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

● 洗った後の水滴をつけたままラップをします。

#### <葉菜類>

- ●葉と茎を交互に重ねます。太い茎には十文字に包丁を入れます。
- ●量が多いとき(300g以上)は、半分に分けてラップに包みます。
- アクのある野菜(ほうれん草、春菊、小松菜など)は、加熱後、 すぐ流水にさらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします。

#### <果・花菜類>

- ◆大きさをそろえて切ります。
- アクのある野菜 (なす、ブロッコリー、カリフラワーなど) は、 加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。
- ●色の濃い野菜(さやいんげん、グリーンアスパラガス、なす、 ブロッコリーなど)は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜き をし、冷水に取って色止めをします。

葉菜類								
食品名	分量	加熱時間	加 熱 前アク抜き					
ほうれん草	200g	約2分30秒		する				
春 菊	200g	約2分30秒	しない	する				
キャベツ	100g	約2分	0/461	しない				
白 菜	200g	約3分		しない				

平皿

果・花菜類				
食品名	分量	加熱時間		加熱後 色止め
グリーン アスパラガス	100g	約2分	しない	する
なす	100g	約2分	する	する
ブロッコリー	100g	約2分	する	する
カリフラワー	100g	約2分	する	しない
かぼちゃ	200g	約3分30秒	しない	しない

#### 根菜類



(じゃがいも)

#### ラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

#### <丸のままゆでる>

- ●洗って、皮つきのままラップに包みます。
- ●2個以上のときは、できるだけ大きさをそろえて、重ならない ように並べます。
- ●途中一度上下を返します。
- じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から 取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

#### <切ってゆでる>

●皮をむき、大きさをそろえて切ります。

食品名	分 量	加熱時間
さつまいも	1本(200g)	約4分
じゃがいも	1個(150g)	約3分30秒
さといも	100g	約2分30秒
だいこん	200g	約4分30秒
にんじん	100g	約2分30秒

#### ご注意

※ 小さく切った葉・果菜、根菜や少量の葉・果菜、根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

#### 使用する付属品

焼きとり、焼き魚など



角皿

- 回転受台を庫内にセットして おきます。
- ヘルシー面に食品をのせ、 庫内側面の角皿受けにセット します。
- ※ 丸皿を庫内に入れないでくだ さい。

#### おもちなど




回転受台

● 庫内にセットして おきます。

#### 合わせることができる時間…30分まで

※20分以上になると、10秒キーは使えません。

## 食品を庫内に入れる



オーブン (発酵) グリル

を3度押す



3

10分

1分

10秒

押して時間を合わせる

例) 18分



- ◆ キーを押すごとに、10分単位・ 1分単位・10秒単位で増えて いきます。
  - (キーを押し続けても変わります。)

1 あたためスタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」のバーが点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)

#### 食品を取り出す

- 角皿使用時、加熱中に回転受台が回りますが、故障ではありません。
- ●終了後、ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

※加熱中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているためで、故障ではありません。 ※加熱後、庫内のにおいが気になるときは、カラ焼き (脱臭) をしてください。 ☞ 10ページ

#### 加熱中や加熱後しばらくは

- レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。
- 市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、脂や焼き汁に触れないように出し入れしてください。
- 角皿を傾けないでください。 角皿に落ちた食品の脂や焼き汁がこぼれて、やけどのおそれがあります。

<予熱なし・発酵>(1度押し)本書メニュー編のオーブンメニューは予熱なしで簡単にできます。

<予熱あり> (2度押し) 市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときに使います。
合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、
200℃では約5分です。予熱時間を合わせる必要はありません。

#### 使用する付属品

予熱をするとき

予熱後、加熱するとき

予熱なしのとき 発酵のとき

回転受台



丸皿





回転受台

●回転受台だけ を庫内にセットしておき ます。

- ●回転受台は庫内にセットしておきます。
- ●角皿を使用するときは、オーブン面または ヘルシー面に食品をのせ、庫内側面の角皿 受けにセットします。(メニュー編参照)
- ※ 丸皿と角皿は同時に入れないでください。

#### 合わせることができる温度

40℃ (発酵)

100~220℃ (10℃単位)

#### 合わせることができる時間 60分まで

- ※温度と時間は、どちらからでも合わせる ことができます。
- ※20分以上になると、10秒キーは使えません。

## 予熱なし・発酵

## 食品を庫内に入れる



例) 角皿のとき

オーブン (発酵) グリル

## を 1度 押す

レンジ 解凍 オーブン グリル

3 押して温度を合わせる

例) 200℃ レンジ 解凍 オーブン グリル

● ▲ を押すごとに温度が上がり、▼ を押すごとに 下がります。(キーを押し続けても変わります。) 10分 1分 10秒

#### 押して焼き上げ時間を 合わせる

例)33分



◆ キーを押すごとに、10分単位・1分単位・10秒単位で増えていきます。(キーを押し続けても変わります。)

## を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」のバーが点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す

## 予熱あり (予熱中は食品を入れないでください。)

オーブン (発酵) グリル

## を2度押す



表示部「予熱」のバーが点灯。



温度/仕上り調節



### 押して温度を合わせる

例) 200℃ レンジ 解凍 オーブン グリル 

▶ ( ▲ )を押すごとに温度が上がり、( ▼ )を押すごとに 下がります。(キーを押し続けても変わります。)

10分 1分 10秒

#### 押して焼き上げ時間を 合わせる

例) 30分 レンジ 解凍 オーブン グリル 上一分 自動 弱 強 換気 予熱

● キーを押すごとに、10分単位・1分単位・10秒単位で 増えていきます。(キーを押し続けても変わります。)

## を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 回転受台が回転。
- 表示部「予熱」のバーが点滅。



#### 予熱終了

ブザーが鳴って「予熱」のバーが消え、温度が点滅 します。

● ドアを開けないときは、15分間予熱温度を保ち 続け、15分経過すると、加熱はとりけされます。 (この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

## 食品を庫内に入れる



例) 角皿のとき



## を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」のバーが点滅。 残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

- 角皿使用時、加熱中に回転受台が回りますが、故障ではありません。
- 終了後、ドアを開けないときは、1 分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

#### 加熱中や加熱後しばらくは

- レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっています。 やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでくだ さい。
- 市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、脂や焼き汁に 触れないように出し入れしてください。
- 角皿を傾けないでください。 角皿に落ちた食品の脂や焼き汁がこぼれて、やけどのおそれ があります。

#### 予熱中・加熱中に温度を確認・変更したいときは

- 加熱中に温度を確認するときは、【温度/仕上り調節】キーを 1度押してください。(約3秒間表示します。)
- 変更するときは、続けて【温度/仕上り調節】キーを押してください。
- 発酵のときは、確認・変更できません。

#### 発酵するときのご注意

- 庫内が高温のときは、しばら くさましてください。 発酵しすぎたり、イースト菌が 死んでしまうおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときは、 ブザーが5回鳴り、表示部に 「U21」が表示されます。 ☞33ページ

# お料理がうまくできない

ごはんやおかずのあたため・解凍あたため		
仕上りが熱すぎる	● 分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ● 食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。	
ごはんをあたためるとパサつく	● 加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上ります。	
汁ものをあたためると 熱い部分とぬるい部分がある	● 加熱後にかき混ぜます。	
たれ付きの食品をあたためると たれが飛び散る	● たれは加熱後にかけてください。	
炒めものをあたためると乾燥する	● 加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。	
焼き魚やフライをあたためると 上手にあたたまらない	● 重ならないように平らに並べてください。	
煮魚をあたためると 煮汁が飛び散る	● 深めの容器に入れてあたためてください。	

牛乳やコーヒー、お酒のあたため		
熱くなりすぎる	<ul> <li>【6 牛乳】【7 コーヒー】または【レンジ出力】キーで加熱しましたか。 【あたため・スタート】キーであたためると熱くなります。</li> <li>容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の7~8分目まで入れてください。</li> </ul>	
上の方と下の方では 温度が異なる	● 加熱後は、よくかき混ぜてください。	

解凍		
食品が煮えた	<ul><li>● 食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。</li><li>● ラップなどの包装は取りはずしてください</li><li>● 平皿は使用しないでください。</li></ul>	

	野菜のゆでもの
生っぽい部分と できすぎた部分がある	● ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえて ください。

グラタン	
焼くたびに焼け色が異なる	● チーズの種類により焼けかたが異なります。 様子を見ながら焼いてください。
焼け色がうすい	● 焼き足りないときは、【 <b>オーブン</b> 】(予熱なし) <b>220℃</b> で様子を見ながら 焼いてください。

ケーキ		
ケーキがうまくふくらまない	● 卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立ててください。	
泡立てが上手にできない	● 泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを 使用してください。	
部分的に粉が残る	<ul><li> ● 粉をよくふるいながら入れましたか。</li><li> 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、</li><li> 空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。</li></ul>	
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● 市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして 【オーブン】で様子を見ながら焼いてください。	

クッキー		
焼け色にムラがある	● 生地の厚みや 1 つの大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。	
焼け色がうすい	● 生地が厚いと焼け色がうすくなります。 【オーブン】(予熱なし) <b>180℃</b> で様子を見ながら焼いてください。	
焼け色が濃い	<ul><li>● 焼くときにバターなどが溶けていませんか。</li><li>冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。</li></ul>	
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。	

ロールパン		
焼け色にムラがある	<ul><li>● 生地を同じ大きさに成形しましたか。</li><li>大きさが異なると、焼いたときムラになります。</li></ul>	
焼け色がうすい	● 生地の発酵は十分にされていますか。 発酵不足で生地の温度が低いとあまりふくらまず、 焼け色もうすくなります。	
焼け色が濃い	<ul><li>● 発酵しすぎていませんか。</li><li>発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。</li><li>● 表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。</li></ul>	

# 故障かな?と思ったら

修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
さし込みプラグをコンセ ントに差し込んでも、 表示部に何も表示しない	● さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 →ドアを 1 秒以上開けると電源が入り、表示部に「O」を表示します。 『『 10ページ「待機時消費電力ゼロWについて」
全く動かない	● 表示部に「O」が表示されていますか。     → 1 度ドアを開け、「O」が表示されてから食品を入れて操作してください。 ドアが開いていたときは、 1 度ドアを閉めてから再度ドアを開けて ください。     □
	● 停電していませんか。また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れて いませんか。 →停電・ブレーカー復帰後、 1 秒以上ドアを開けてください。
	<ul><li>● さし込みプラグが抜けていませんか。</li><li>→さし込みプラグをコンセントに差し直して、1秒以上ドアを開けてください。</li></ul>
	● ドアは確実に閉まっていますか。
食品があたたまらない	● 電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品が おおわれていませんか。
24	● 表示部に「D」が表示されていませんか。 เช 32ページ
丸皿が「回転しない」	● 丸皿は正しくセットされていますか。
「回転ムラがある」	● 食品 (容器) が庫内壁面に触れていませんか。
火花が出る 異常音が出る	<ul><li>■電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、金串、角皿などを使用していませんか。</li><li>●解凍のとき、庫内壁面やファインダにアルミホイルが触れていませんか。 № 15ページ</li></ul>
煙が出たり、 いやなにおいがする	<ul><li>● 庫内や丸皿に食品カスや油などが付いたままになっていませんか。</li><li>● 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、カラ焼き(脱臭)をしてください。 ■ 10ページ</li></ul>
	● 庫内のカラ焼きの 1 度目ではありませんか。

上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に ご連絡ください。






#### 絶対にキャビネットをはずさない また、分解・改造・修理をしない

分解禁止

- ●火災・感電・けがの原因になります。
- ●修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



#### 次の場合、故障ではありません。

こんな場合	説明
表示部に「換気」のバーが 点灯し、ファンが回る 自動 弱 強 換気 予熱	<ul><li>電子レンジ加熱後、庫内を換気するためファンが回ることがあります。 (ドアを開けても回ります。)</li><li>約1分30秒で自動的に止まります。</li></ul>
表示部に「O」が点滅表示される	<ul><li>●「0」の点滅は【とりけし】キーを連続で5回押したときに表示されます。</li><li>●【とりけし】キーを押すと、「0」の点滅が解除され、正常にご使用いただけます。</li></ul>
加熱中にカチカチと音がする	● 出力を切り換えるスイッチの動作音です。
加熱中にポコンと音がする	● オーブン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために 起こる音です。
丸皿や回転受台が右に回ったり 左に回ったりする	● 加熱開始時のタイミングによって、右または左のどちらにも回ります。
グリル加熱中 煙やにおいが出る	● 食品の脂が焼けているためです。
加熱後、何度もブザーが鳴る	● 食品の出し忘れをお知らせするブザーです。 1分ごとにブザーが鳴ります。(加熱終了後5分間)
何もしていないのに カチッと音がする	● 電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)
表示部をさわると黒い線が出る	● 静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。)
ドアがくもり、水滴が落ちる	● 食品から出た水蒸気により、ドアの内側がくもることがあります。 食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、 レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ● ふきんでふき取ってください。

#### 表示部に「D」が表示されているときは(デモ運転状態)



●デモ運転状態のときは、加熱できません。

#### <デモの解除のしかた>

- ●表示部の表示が点滅しているときは、【とりけし】キーを1回押す。
  - ①【とりけし】キーを5回押す。 (ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「O」が点滅します。)
  - ②【**あたため・スタート**】キーを5回押す。 (ピッピーとブザーが鳴り、表示部の「O」が点灯表示に変わり、 「D」が消えると、正常にご使用いただけます。



#### こんな表示が出たときは

表示	原因	処置
表示部に「U50」が 点滅表示される	自動キーのとき  ● 食品を入れ、ドアを閉めてから 1 分以内にキーを押しました か。	再びドアを開閉して、1分以内に キーを押してください。 ※ 食品なしで加熱されるのを防ぐ ための機能です。
ブザーが5回鳴り、 表示部に「U21」が 表示される	【3 解凍】【4 さしみ解凍】 【10 湯わかし】【12 炊飯】 【13 冷凍野菜の煮もの】 【14 ラーメン】【15 パスタ】 【16 春雨スープ】・発酵のとき ● 庫内が高温になっていませんか。	【とりけし】キーを押し、食品を取り出し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。
ブザーが5回鳴り、 表示部に「U23」が 表示される	● 丸皿をセットしていますか。	<b>【とりけし】</b> キーを押してください。
<u> </u>	● 100g以下の食品を加熱しすぎ ていませんか。	
ブザーが5回鳴り、 途中で(約10秒後) 加熱が止まる	自動加熱のとき  ● 加熱できる重さを超えていませんか。 または食品が極端に少なくありませんか。	食品の分量を加減するか、容器をかえて <b>【あたため・スタート】</b> キーを押してください。または <b>【とりけし】</b> キーを押して、手動でやり直してください。
	自動加熱のとき ● 食品を庫内に入れていますか。	食品を入れて <b>【あたため・スタート】</b> キーを押してください。
	自動加熱のとき  ● 使用する付属品を間違えていませんか。	正しい付属品をセットして 【 <b>あたため・スタート</b> 】キーを押して ください。

### ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき

[E1] [E2] [E3] [E20] [E22]

表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げ販売店にご連絡ください。

## お手入れのしかた

さし込みプラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行なってください。 汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてご使用ください。

- ●庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。
- レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

#### 外まわり、庫内、ドア

#### 固くしぼったぬれぶきんでふき取る

回転受台を取りはずします。 (お手入れ後は必ず取り付けてください。)

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(水1Lに対し洗剤1.5mL)をしみ込ませた布を固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分をふき取ってください。

#### ほこりを取り除く

吸気口・排気口についたほこりなどは、乾いた布で 定期的に取り除いてください。

(性能を維持するためです。)

#### 庫内を抗菌ブラックコーティングしています。

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

<コーティングを長持ちさせるためには>

塗装面に付属品や容器などをぶつけないでください。 傷がついたり、塗装がはがれたりします。


#### 操作部

故障の原因になるため、次のことにご注意ください。

- ●スプレー式の洗剤は使わない。
- ●ふきんは、固くしぼる。

#### 電波の出口カバー(庫内の右側面にあります。)

汚れがついたまま 使用すると、火花が出たり、カバ 焦げたり、燃えたりする ことがあります。



#### 庫内のにおいが気になるときは、お手入れ をした後、庫内のカラ焼き(脱臭)をして

ください。(月1回が目安です) ☞ 10ページ

● 汚れがひどいとき (油が飛び散る料理の後や 食品が庫内に飛び散ったとき) は、まず、 庫内をきれいにお手入れした後、カラ焼き (脱臭) をしてください。

#### 付属品

#### スポンジたわしなどで洗い、その後、 水気を十分にふき取る

クッキング容器は、傷がつきますので、スポンジたわしの固い部分ではこすらないでください。

#### ◆付属品を乱暴に扱わないでください。 また、加熱後、急に冷やさないでください。 (変形したり、割れるおそれがあります。)


● クッキング容器は色の濃い食品を長時間入れて おくと容器に着色するおそれがあります。 加熱後は早めに別の容器に移しかえてください。

#### 回転受台の取り付け・取りはずしは

- ●取り付けるときは、回転受台を庫内底面の軸にきちんとはめ込みます。
- ●取りはずすときは、回転受台の中央部分をつかみ、真上に上げて取りはずしてください。
- ※上ヒーターに当たらないようにご注意ください。

無理にはずして上ヒーターに当たると、上ヒーターが割れ、断線やけがのおそれがあります。

上ヒーターが割れたときは、使用しないでお買い上げ販売店にご相談ください。



#### ご注意

- お手入れのときは、台所用中性洗剤を使い、次のものは使用しないでください。 (傷、変色、変形、故障の原因になります。)
  - アルカリ性洗剤 (ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。)
  - 酸性洗剤

- アルコール、灯油、ガソリン
- クレンザー、オーブンクリーナー、漂白剤
- ベンジン、シンナーなどの溶剤
- ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤
- 金属たわし、金属ブラシ
- 食品カスや水・洗剤などを、庫内底面の軸部やレンジ本体のすき間に入れないでください。 (故障の原因になります。)

## メニュー編もくじ

ラーメン・パスタ	ヘルシーグリル
●ラーメン36 ●パスタをゆでる37	●焼きとり ·······43 ●さばの塩焼き ·····43 ●ぶりの照り焼き ····43
<ul> <li>お総菜・スナック</li> <li>あさりの酒蒸し 36</li> <li>えびのベーコン巻き 36</li> <li>炊飯 (ごはん) 38</li> <li>赤飯 38</li> <li>茶わん蒸し 44</li> <li>焼きいも 44</li> <li>おもち 44</li> </ul>	お菓子・パン  ●ショートケーキ 45 ●ロールケーキ 46 ココアロール 抹茶ロール  ●チーズケーキ 46 ●クッキー 47 型抜き
<ul> <li>冷凍野菜の煮もの・春雨スープ</li> <li>● 筑前煮</li></ul>	しぼりだし  ●チョコチップクッキー47  ●シュークリーム48 エクレア カスタードクリーム  ●ロールパン49
グラタン・ヘルシーフライ  ●マカロニグラタン41 ●フライ用パン粉の作り方41 ●豚肉のポテトフライ42 ●えびのヘルシーフライ42 ●鶏のから揚げ42	

- 料理写真は調理後の盛り付け例です。
- 計量は、1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。(1mL=1cc)
- 料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。 クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。
- ◆ 本書のオーブンメニューは、予熱なしの指導になっています。市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときは【オーブン】(予熱あり)に合わせて焼いてください。■3 28ページ



### 材料(1人分)

- インスタントラーメン · · · · 1袋 (市販の袋入り即席めん)
- •水 ·····約500~600mL
- ※ 袋にかかれている食品メーカー 指定の量に従ってください。

### 作り方

- 付属の容器に分量の水とめんを 入れる。
- **② ●**を【14 ラーメン】 で加熱す
- 3 加熱後、付属のスープを入れて 混ぜる。

# ラーメン

使用キー	付属品	加熱時間
<b>ゆ</b> ラーメン	<b>○</b> 丸◎ 容器	約7分

### 水温は約20℃を基準にしています。

<こんなときには【仕上り調節】を>

**強** 加熱前の水温が低いとき(約5~10℃)

弱 加熱前の水温が高いとき(約30℃)

### ポイント

- 水量500~600mL、加熱時間3分のインスタントラーメンを基準にしています。
- ラップやふたはしないでください。
- 加熱後は容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。
- 具(卵・野菜など)は加熱後に加えてください。野菜などはゆでたものを使います。
- 卵を入れて加熱すると、破裂してやけど・けがのおそれがあります。卵は加熱後に入れてください。
- もう少し熱くしたいときは【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱してください。
- メーカーやめんの種類によって仕上りが異なります。



あさりの酒蒸し

### 材料(2人分)

• あ	さり ·····約300g
	(バター・・・・・大さじ1
• (A)	∛酒大さじ1
	{バター・・・・・大さじ1  酒・・・・・大さじ1  こしょう・・・・・少々
• き	ざみねぎ大さじ2

使用キー	付属品	加熱時間
レンジ		約3分

### 作り方

- あさりは塩水につけ、砂をは かせてきれいに洗う。
- ② 耐熱容器に
  ●を入れ、
  Aとねぎ を加えてラップをし、**【レンジ** 出力600W】で約3分加熱する。



えびのベーコン巻き

### 材料

- えび・・・・・・・・・8尾 (背わたを取り、尾を残して殻をむく)
- 塩・こしょう……各少々
- 白ワイン ………小さじ1
- ベーコン(半分に切る)・・・・・4枚

使用キー	付属品	加熱時間
レンジ	丸皿	約2分

- えびに塩・こしょうをして白ワ インをふりかける。えびをベー コンで巻いてつまようじでとめ、 平皿にのせる。
- ②【レンジ出力600W】で約2~ 3分、えびが赤くなるまで加熱 する。

# バスタをゆでる







●ゆで時間が5~11分のパスタ類 ●太さが約1.4~1.8mmのスパゲッティ ※1.6mm以上のスパゲッティは少し芯があり、歯ごたえのある固さ(アルデンテ)に仕上げています。

### 加熱のしかた

### 材料(1人分)


スパゲッティ・・・・・50~100g水(約20℃)・・・・・・400mL塩・・・・・・・小さじ/3

使用キー	付属品		加熱時間
16パスタ	丸皿	容器	約11分30秒

- 付属の容器に半分に折ったスパゲッティと水・塩を入れる。※水面からスパゲッティが出ないように完全に浸す。※ラップはしない。
- ② ●を【15 パスタ】で加熱する。

※パッケージのゆで時間により仕上り調節を使います。(下表参照)

加熱が終われば、手早くザルに上げて水気を切る。※少量のサラダ油(オリーブ油)を混ぜると、めんがからまりにくくなります。



### 仕上り調節について

- ●パッケージに表示されているゆで時間を見て、仕上り調節を合わせます。
- ●右表は目安です。

パッケージ ゆで時間	仕上り調節		
	弱	標準	強
9~11分			•
6~8分		•	
5~6分	•		

### ポイント

- マカロニ (50~80g) なども加熱できます。
- 加熱後、もう少しやわらかめに仕上げたいときは、そのまましばらくゆで汁につけておいてください。
- めん同士がくっついているときは、ゆで汁の中で軽くひと混ぜしてください。 特に、マカロニはくっつきやすいので加熱前にも軽くまぜておくとよいでしょう。
- 平たいパスタ (ヌードルタイプやラザニア) の加熱はさけてください。
- ゆで上がっためんに市販のパスタソースをかけ、【**レンジ出力600W**】で様子を見ながら加熱してもよいでしょう。
- 食品メーカーにより、パッケージのゆで時間とめんの太さが異なることがあります。

### で注意

加熱後は容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。



# 炊飯(ごはん)

<b>②</b>	使用キー	付属品	加熱時間
谷奋	⑫炊飯	丸皿	約19分

### 材料(0.5合分)

- 精白米 · · · · · · 0.5合(約75g)
- •水 · · · · · · 110mL

### 水温は約20℃を基準にして います。

<こんなときは【**仕上り調節**】を>

**強** 加熱前の水温が低いとき (約5~10℃)

**弱** 加熱前の水温が高いとき (約30℃)

# ●炊くことのできる分量

水の量を増やせば、無洗米も 炊くことができます。


- 米は洗って水気を切り、付属の容器に分量の水と共に入れて約30分~1時間つけておく。
- ② ●にラップをし【12 炊飯】で加 熱する。(お米は、かたよらな いように水平にならす)
- 飲き上がれば、軽く混ぜ合わせ、 乾いたふきんをかけて10分ほ ど蒸らす。

		0.5合	1合	1.5合
米の	)量	75g	150g	225g
水の量	精白米 のとき	110mL	210mL	310mL
小の里	無洗米のとき	130mL	240mL	365mL

### ポイント

### ラップのしかた

● ラップは、容器の中に約2cmたるませてください。また、容器のふちにぴったりとつけてください。ぴったりつけないと、すき間からふきこぼれることがあります。



- 加熱後は容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。
- 季節やお米の種類によって炊き上がりが変わります。
- 炊飯後に
  - ・やわらかくベタつくとき
  - →ラップをしないで【**レンジ出力500W**】で様子を見ながら加熱してください。
  - かたくて芯があるとき
    - →小さじ1(5mL)の水を加えて混ぜ、【レンジ出力500W】で様子を見ながら加熱してください。



# 赤飯

使用キー	付属品	加熱時間
レンジ	41 m	約14分

### 材料(4人分)

もち米・・・・・2合(約300g)あずき・・・・・・・40gごま塩・・・・・・・少々

- 鍋にあずきとたっぷりの水(分量外)を入れて強火でゆで、沸とうしたらゆで汁を捨てる。 新たに3カップの水を加え、皮が破れないようにゆでる。このゆで汁は残しておく。
- ② もち米は洗って、ザルに上げて水気を切る。耐熱容器に のゆで汁(300mL)と共に入れ、1時間ほどつけておく。
- ③ ②に●のあずきを加えてふたをし、【レンジ出力500W】で約12~14分加熱し、混ぜ合わせる。さらに【レンジ出力500W】で約2~3分加熱する。
- 加熱が終われば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて5分ほど蒸らし、ごま塩をふる。

# 冷凍野菜の煮もの 春雨スープ

食物繊維やビタミンが豊富でヘルシーな野菜料理や春雨スープを簡単に。 冷凍野菜や春雨と市販の調味料・スープの素などを入れて加熱するだけです。

### ポイント

- 冷凍野菜の種類や、加熱後の料理を容器に入れたまま長時間放置することにより、容器に着色するおそれがあります。調理後は早めにお召し上がりになるか、別の容器に移しかえてください。
- 加熱後は容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。
- もう少し加熱したいときは【レンジ出力200W】で様子を見ながら加熱してください。
- 冷凍野菜は食品メーカーや種類、保存状態によって仕上りが多少異なります。

※手動のとき レンジ600W 約6分 ↓続けて レンジ200W 約7分

使用キー	付属品		加熱時間
13冷凍野菜 の煮もの	丸皿	容器	約13分



# 筑前煮

### 材料

冷凍和風野菜ミックス……200g

• 🏿 {水·············150mL だししょうゆ····大さじ1½

いりごま(白)・・・・・大さじ 1½

### 作り方

- ◆ 付属の容器に⊗を入れ、凍ったままの和風野菜ミックスを入れて全体を軽く混ぜ合わせ、約2cmすき間をあけてラップをする。
- ② ●を【13冷凍野菜の煮もの】で 加熱し、ごまをふりかけて混ぜ 合わせる。



# さといものおかか風味

### 材料

冷凍さといも・・・・・200g 水・・・・・・100mL④{だししょうゆ・・・大さじ1½

砂糖・・・・・・・・大さじ1

かつお節・・・・・・・・・・・・適量

### 作り方

- 付属の容器に@を入れ、凍ったままのさといもを入れて全体を軽く混ぜ合わせ、約2cmすき間をあけてラップをする。
  - ② ●を【13冷凍野菜の煮もの】で加熱し、かつお節をかけて混ぜ合わせる。 そのまましばらくおいて味を

なじませる。



# 野菜のコンソメ煮

### 材料

- 冷凍ホットサラダ(洋風野菜)ミックス・・・・・150g
- ウィンナーソーセージ (3等分に切る)・・・・・・・4本 「水・・・・・・・・100mL
- A カップスープの素(コンソメ タイプ)・・・・・1袋(1人前)
- 塩・こしょう · · · · · · 各適量

- ◆ 付属の容器に⊗を入れ、ウィンナーを入れてその上に凍ったままのホットサラダミックスを入れ、約2cmすき間をあけてラップをする。
- ② ●を【13冷凍野菜の煮もの】で加熱し、塩・こしょうを加えて混ぜ、味をととのえる。

### ラップのしかた



- 約2cmすき間をあけてラップをします。すき間をあけずに ラップをするとふきこぼれるおそれがあります。
- I 約2cm ラップは耐熱温度140℃以上のものを使います。

### 筑前煮・さといものおかか風味

• だししょうゆは種類によって味が少し変わりますので、お好みのものをお使いください。

### 春雨スープ

- 冷凍野菜はお好みのものに代えてもよいでしょう。
- 春雨は緑豆春雨がおすすめです。春雨の種類によって仕上がりが変わります。

# 看前スープ

※手動のとき レンジ600W 約4~6分

使用キー	付月	加熱時間	
16春雨スープ	<b>0</b> 丸皿	容器	約5分





わかめ春雨スープ:たまご春雨スープ:キムチ春雨スープ

### 材料

(容器に入る長さに切る) 冷凍ミックスベジタブル .....30g 水······250mL

緑豆春雨 · · · · · 15~20g

わかめスープの素(粉末タイプ) ·····1袋(1人前)

### 作り方

- 付属の容器に<br/>
  ●を入れ、約 2cmすき間をあけてラップを する。
- ②【16春雨スープ】で加熱し、ス ープの素を加えてよく混ぜる。

### 材料

緑豆春雨 · · · · · 15~20g (容器に入る長さに切る) 冷凍いんげん ·····30g

ж.....250mL

たまごスープの素(フリーズドライタイプ) .....1袋(1人前)

### 作り方

- **①** 付属の容器に<br/> **○** を入れ、約 2cmすき間をあけてラップを する。
- ②【16春雨スープ】で加熱し、ス -プの素を加えてよく混ぜる。

### バリエーション………

お好みでワンタンを加えても よいでしょう。

### 材料

緑豆春雨 · · · · · 15~20g (容器に入る長さに切る)

冷凍小松菜 · · · · · · · 30g ぎょうざ(市販品・冷蔵) ······30g(約2個) 水······250mL

キムチ鍋のスープ・・・・60mL ※スープは、水:スープの割合が3:1 のタイプのものを使用します。

### 作り方

- **①** 付属の容器に<br/> **②** を入れ、約 2cmすき間をあけてラップを する。
- **②【16春雨スープ**】で加熱し、ス ープの素を加えてよく混ぜる。

### バリエーション……

キムチ鍋のスープはごまだれに 代えてもよいでしょう。

# マカロニグラタン

使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ		焼き上げ
〈焼き上げ〉オーブン	角皿(オーブン面)	約18分

### 材料(4人分)

• マカロニ · · · · · · · · 80g
• サラダ油 ・・・・・・・・・少々
∫ 鶏もも肉(1cm角切り)…100g
えび·····6尾(約100g)
(尾・背わた・殻を取り半分に切る)
玉ねぎ(薄切り) ··1/2個(約100g)
• 🛕 マッシュルームの缶詰(スライス)
······1缶(約50g)
白ワイン大さじ2
バター ・・・・・大さじ 1
塩・こしょう・・・・・各少々
• ホワイトソース
「バター・・・・・・50g
薄力粉 · · · · · · · · 50g
牛乳3カップ(600mL)
し塩・こしょう ・・・・・・各少々
• ナチュラルチーズ(短冊切り) ····80g

### 〈市販の冷凍グラタン〉

冷凍グラタン(2皿)を焼くときは、 【オーブン/グリル】を1度押し(予 熱なし)**220℃・約20~25分**焼 く。

プラスチック容器のものは焼くことができません。



### 作り方

- マカロニはゆでてザルにあげ、 水気を切り、サラダ油をまぶし ておく。
- 耐熱容器に⑥を入れ、ラップをして丸皿にのせ、【レンジ出力600W】で約4~5分、途中混ぜながら加熱する。
- 3 ホワイトソースを作る。
  - ① 耐熱容器にバターと薄力粉を入れて丸皿にのせ、【レンジ出力600W】で約2分加熱し、泡立器で混ぜる。
  - ② ①に牛乳を少しずつ加えながらよく混ぜ合わせて丸皿にのせ、【レンジ出力600W】で約9~10分、途中2~3回かき混ぜながら加熱する。塩・こしょうで味をととのえ、②から出るスープを大さじ1加えて混ぜる。

- 4 ①と②を、③のホワイトソース の半量であえる。
- 薄くバター(分量外)をぬった グラタン皿にΦを分け入れ、残 りのソースをかけてチーズをの せる。
- ⑤ 角皿(オーブン面)に⑤をのせて 角皿受けにセットし、【オーブ ン/グリル】を1度押し(予熱 なし)で220℃・約18~23 分に合わせて焼く。

### ポイント

具の熱いうちに焼きます。 さめてしまった場合は、【レン ジ出力600W】であたためてか ら焼いてください。

# **ヘルシーフライ** フライ用パン粉などを使い、余分な油分をカットして油で揚げるより低カロリー!

# フライ用パン粉の作り方



### 材料(1回分)

パン粉 ・・・・・・・50gサラダ油 ・・・・・大さじ1

※粉チーズ、パセリのみじん切りを入れると、一味違ったパン粉になります。

### ·作り方 -

- 耐熱容器にパン粉を広げ、サラダ油をふりかけて混ぜ、丸皿にのせる。
- 【レンジ出力600W】で約4~ 5分きつね色になるまで加熱 する。途中2~3回かき混ぜる。

### ⚠ 注意

時間をかけすぎると焦げて煙が出たり、発火することがありますので、ときどきドアを開けてよく混ぜてください。 また、色がつき始めると急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

# 豚肉のポテトフライ



使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ	丸皿	焼き上げ
〈焼き上げ〉	角皿(ヘルシー面)	約18分

### 材料(6個分)

- 豚ロース薄切り肉・・・・150g
- 塩・こしょう・・・・・・各少々
- じゃがいも(拍子木切り)・・・・・・小1個(約100g)
- ·····小1個(約100g)
- ↑ 小麦粉 · · · · · · · 大さじ2⟨ 卵 (溶きほぐす) · · · · · · 1 個分

### バリエーション……

野菜はゆでたにんじん、さやい んげん、アスパラガスなどに代 えてもよいでしょう。

### - 作り方 一

- 41ページのフライ用パン粉の 作り方を参照してパン粉を作る。
- ② じゃがいもはラップに包み、 平皿にのせて丸皿にのせ、【レ ンジ出力600W】で約2分~2 分30秒加熱する。
- ③ 豚肉を広げて塩・こしょうを し、②を2~3本芯にして巻く。 小麦粉、卵、パン粉の順に衣 をつける。
- ◆ 角皿 (ヘルシー面) に③を並べて角皿受けにセットし、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で220℃・約18~23分に合わせて焼く。

# えびのヘルシーフライ



使用キー	付属品	加熱時間
オーブン	角皿(ヘルシー面)	約15分

### **材料**(8尾分)

- えび・・・・・・8尾塩・こしょう・・・・・各少々
- 衣
- 43 | 小麦粉 ・・・・・・・大さじ2 | 卵 (溶きほぐす)・・・・・・1 個 | フライ用パン粉 ・・・・1 回分

### --- 作り方 -

- 41ページのフライ用パン粉の 作り方を参照してパン粉を作る。
- えびは尾を残して殻をむき、 背わたを取り、腹側に切れ目 を入れて軽く塩・こしょうを する。
- **3 2**の水気をふき取り、小麦粉、 卵、パン粉の順に衣をつける。
- ④ 角皿 (ヘルシー面) に③を並べて角皿受けにセットし、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で220℃・約15~20分に合わせて焼く。

# 鶏のから揚げ



使用キー	付属品	加熱時間
オーブン	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	約20分

### 材料(9個分)

- 鶏もも肉・・・・・・・300g市販のから揚げ粉・・・・30g
- サラダ油 · · · · · · 小さじ2

### ポイント

から揚げ粉をまぶすときは、ビニール袋を利用し、手でもみ込むようにするとよいでしょう。


### - 作り方 -

- 鶏肉は余分な脂肪を取り除いて9等分に切り、から揚げ粉をまぶしてしばらくおく。
- ② 角皿(ヘルシー面)に①を並べ、 サラダ油をまんべんなく表面 にふりかける。【オーブン/グ リル】を1度押し(予熱なし)で 220℃・約20~25分に合わ せて焼く。

# ヘルシーグリル

角皿の凹凸で熱効率をアップ。 しかも余分な脂が落ちて おいしくヘルシーに!

ヘルシー面に食品を のせます。



### 加熱後、食品を取り出すときのご注意

- 角皿を傾けないでください。 角皿に落ちた食品の脂や焼き汁がこぼれて、やけどのおそれがあります。
- 角皿の刻印部分を持って、脂や焼き汁に触れないようにしてください。 脂や焼き汁に触れると、やけどのおそれがあります。
- 庫内や角皿などが熱くなっているため、ご注意ください。

## 焼きとり



使用キー	付属品	加熱時間
グリル	角皿 (ヘルシー面)	約15分

### 材料(8本分)

- 鶏もも肉(ひと口大に切る)
- .....250g 白ねぎ(4cm長さに切る)
- ………1~2本分
- ・たれ

しょうゆ …1/4カップ (50mL) みりん ……1/4カップ (50mL) サラダ油 ……大さじ 1 ししょうが汁 ………少々

### 作り方

- ❶ 鶏肉とねぎを交互に竹串に刺 し、たれに30分ほどつけてお く。途中ときどき上下を返す。
- ② 角皿 (ヘルシー面) に ●を並べて 角皿受けにセットし、【オーブ ン/グリル を3度押し(グリル) で約15~20分に合わせて焼 <。

ポイント 鶏もも肉の代わりにレバーを使ってもよいでしょう。

# さばの塩焼き



### 材料(4切れ分)

塩さば・・・・・・・・・・4切れ (1切れ約100g)

使用キー	付属品	加熱時間
グリル	角皿(ヘルシー面)	約18分

### 作り方

- さばは表面に切れ目を入れる。
- ② 角皿 (ヘルシー面) に❶の皮を上 にして並べて角皿受けにセット し、【オーブン/グリル】を3度 押し(グリル)で約18~22分に 合わせて焼く。

# ぶりの照り焼き



使用キー	付属品	加熱時間
グリル	角皿(ヘルシー面)	約11分

### 材料(4切れ分)

- ぶり……4切れ(1切れ約80g)
- たれ

しょうゆ ……大さじ4 みりん ……大さじ4 | 砂糖 ・・・・・・・・・大さじ4

### 作り方

- ぶりはたれに30分ほどつけて おく。途中ときどき上下を返す。
- ② 角皿 (ヘルシー面) に❶の表側を 上にして並べて角皿受けにセッ トし、【オーブン/グリル】を3 度押し(グリル)で約11~15 分に合わせて焼く。

(ポイント)残りのたれを煮つめ、焼き上がった魚にぬってもよいでしょう。



# 茶わん蒸し

使用キー	付属品	加熱時間
オーブン	丸皿	約45分

### **材料**(4人分)

- 鶏ささみ・・・・・・40g酒・しょうゆ・砂糖・・・各少々
- 卵(溶きほぐす)・・・・・・M寸3個 「だし汁


··21/4カップ(450mL)

- ・ A 塩・薄口しょうゆ・・・・・・・・・・各小さじ1弱みりん・・・・・・小さじ1/2
- えび・・・・・・・・・・・4尾 (背わたを取り、尾を残して殻をむく)
- 干ししいたけ・・・・・・2枚 (もどして半分に切る)
- かまぼこ · · · · · · · · 4枚ぎんなん · · · · · · · · 8粒
- みつ葉・・・・・・・・・・少々

### 作り方

- ささみはすじを取ってひと口 大に切り、酒・しょうゆ・砂 糖で下味をつけておく。
- ② 卵とAをよく混ぜ合わせてこす。
- 3 蒸し茶わんにみつ葉を除く他の材料と●を分け入れ、②を8分目ほど注いで共ぶたをする。
- 4 丸皿に③を左図のように置き、 【オーブン/グリル】を1度押し (予熱なし)で150℃・約45~ 50分に合わせて加熱する。
- **5** できあがれば、みつ葉をのせて 庫内で約5分蒸らす。

### 容器の置き方



### ポイント

- 竹串を刺してみて、澄んだ汁が出ればできあがりです。
- 卵液は常温(約20~25℃)の状態から加熱します。卵液の温度が低いときは加熱時間を長めに、卵液の温度が高いときは時間を短めにします。
- 器の大きさにより仕上りが多少変わります。

### ご注意

加熱後はヒーターの熱で丸皿と容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。



# 焼きいも

### 材料

さつまいも ・・・・・・・2本(1本約200g)

使用キー	付属品	加熱時間
レンジ オーブン	丸皿	約16分

### 作り方

- さつまいもは洗って水気をふき取る。
- ② 丸皿に⊕をのせ、【レンジ出力 600W】で約3~4分加熱する。 さらに【オーブン/グリル】を1 度押し(予熱なし)で220℃・ 約13~17分に合わせて焼く。



# おもち

使用キー	付属品	加熱時間
グリル	回転受台	約8分

### 材料

切りもち(約4×6×1.5cm)2個

• しょうゆ・焼のり・・・・・適宜

### ポイント

もちは、厚みや大きさ、保存状態によって仕上りが異なります。 やわらかくなるまで様子を見なが ら焼いてください。

### 作り方

● もちを回転受台に直接のせ、 【オーブン/グリル】を3度押し (グリル)で約8~10分に合わせて焼く。

### もちの置き方



※焼き色はつきにくいですが、ふくれてきたらできあがりです。

# ショートケーキ

使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ		焼き上げ
〈焼き上げ〉 <b>9</b> ケーキ	丸皿	約44分

### 材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)

### スポンジケーキ

- 硫酸紙(型に敷く)

### ホイップクリーム

生クリーム・・・・・300mLВ 粉砂糖・・・・・大さじ5ブランデー・・・・少々

### シロップ

- ⑥ { 砂糖・・・・・・大さじ5
   水・・・・・・大さじ5
   (合わせてレンジ出力600Wで約2分加熱)
- リキュール・・・・・大さじ1 (©と合わせる)
- いちご ……25~30個

### 作り方

- スポンジケーキ
- ケーキ型の内側にサラダ油を 薄くぬり、硫酸紙を敷く。
- 耐熱容器に®を入れてラップを し、【レンジ出力600W】で約 30秒加熱してバターを溶か す。
- ③ 卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2~3回に分け入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



- ④ 卵黄に残りの砂糖を入れ、白くもったりするまで泡立てる。
- ⑤ 3に4とバニラエッセンスを 加えて混ぜ合わせる。
- ⑤ ⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、 さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。
  - ※バターは底に沈みやすいので、 底からすくいあげるように手早 く混ぜ込む。
- **⑦ ①**に**⑤**を流し入れ、トントンと 軽くたたいて空気抜きをする。



- 3 丸皿に
  をのせ、
  (9ケーキ)で
  焼く。
  - 手動で焼くとき オーブン (予熱なし) 150℃ 約43~48分
  - ※ 竹串をさして、何もついてこな ければでき上がり。
- ! 焼き上がれば、すぐに型ごと 20cm位の高さから1回落と して焼き縮みを防ぐ。型から 出し、硫酸紙をはずしてネットにのせてさます。
- デコレーション
- ◆ よく冷やした生クリームに® を加え、ツノが立つまで泡立 てる。
- スポンジケーキは横半分に切り、切り口と表面にシロップをぬる。
- ③ いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。

### 直径12~24cmのサイズのケーキ を焼くことができます。

- 作り方は21cmの型と同じ要領です。
- 極端に重い金属製の型や耐熱ガラス、 陶器の使用はさけてください。 (上手に焼けません)

材料	直径 //	12cm	15cm	18cm	21cm	24cm
回		M寸1個	M寸2個	M寸3個	M寸4個	M寸5個
砂糖		30g	50g	90g	120g	170g
薄力粉	ì	30g	50g	90g	120g	170g
バター		5g	10g	20g	20g	25g
牛乳		小さじ1	大さじ%	小さじ2	大さじ1	大さじ1½
加熱時間の	自動	約32分	約35分	約41分	約44分	約50分
時間の目を安	手動	約30~35分	約33~38分	約40~45分	約43~48分	約48~53分



# ロールケーキ

使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ		焼き上げ
〈焼き上げ〉オーブン	角皿 (オーブン面)	約20分

材料(角皿 1 枚分)
• 卵M寸3個
• 砂糖70g
• 薄力粉(ふるう)・・・・・70g
• バター (小さくきざむ)・・・大さじ 1
• バニラエッセンス ・・・・・・少々
• 硫酸紙(32×32cm)
• ホイップクリーム
(生クリーム・・・・・200mL
₹砂糖・・・・・・・大さじ2
「バニラエッセンス ・・・・・少々
• 好みのフルーツ適量

### 作り方

- 角皿 (オーブン面) の内側にサ ラダ油を薄くぬり、四隅に切 り込みを入れた硫酸紙を敷く。
- 2 耐熱容器にバターを入れて丸 皿にのせ、【レンジ出力600W】 で約20秒加熱して溶かす。
- ❸ ボールに卵を割りほぐして砂 糖を加え、湯せんにかけて泡立 てる。人肌程度にあたたまっ たら湯せんからはずし、白っ ぽくなるまで泡立て、バニラ エッセンスを加える。
  - ※泡立器で生地をすくい上げて、 もったりと字が書けるくらいが 目安。
- 4 3に薄力粉をふるいながら加 えてさっくりと混ぜ合わせ、 ②を加えて手早く混ぜる。
  - ※バターは底に沈みやすいので、 底からすくいあげるように手早 く混ぜ込む。
- **⑤ ●**に**④**を流し入れて表面を平 らにし、角皿の底を軽くたた いて空気抜きをする。
- ⑤ ⑤を角皿受けにセットし、【オー ブン/グリル】を 1 度押し(予熱 なし)で180°C・約20~23 分に合わせて焼く。

7 固くしぼったぬれぶきんを広 げ、ケーキを裏返してのせて 熱いうちに硫酸紙をはがす。さ めれば、手前に横平行に3本、 浅く切り込みを入れ、ホイップ クリームを全面にぬり、フルー ツをのせて巻く。巻き終わりを 下にして、しばらくなじませる。



### バリエーション……

### ココアロール

薄力粉70gを50gに減らして ココアを20g加え、合わせて ふるいます。

### 抹茶ロール

薄力粉に抹茶大さじ1を加え、 合わせてふるいます。



# チーズケーキ

使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ		焼き上げ
〈焼き上げ〉    オーブン	丸皿	約50分

### 材料

(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

- バター (小さくきざむ) ·····40g
- ビスケット(甘味の少ないもの)
- ··50g • クリームチーズ ……200g 砂糖(ふるう) · · · · · · · 60g コーンスターチ ……20g
- (A) レモン汁 ……大さじ2 生クリーム……100mL 卵 · · · · · · · · · M寸2個
- 硫酸紙(型に敷く)

を混ぜる。

### 作り方

動 耐熱容器にバターを入れてラ ップをし、【**レンジ出力600W**】 で約30秒~1分加熱して溶か す。ビスケットはビニール袋に 入れ、めん棒でたたいて細か くくだく。 ビスケットと溶かしたバター

- 2 ケーキ型の内側にサラダ油を薄 くぬり、硫酸紙を敷いて底に❶ をきっちり敷きつめ、冷蔵庫で 冷やし固める。
- 3 耐熱性のボールにクリームチー ズを入れ、【レンジ出力200W】 で**約1~2分**加熱してやわらか くする。なめらかになるまでよ く練り、Aを順に加えてそのつ どよく混ぜる。
- **4 2**に**3**を流し入れて表面を平 らにならす。
- ⑤ 丸皿に 4をのせ、 【オーブン/グ リル】を1度押し(予熱なし)で 160℃・約50~60分に合わせ て焼く。
- **⑥** 型から出して硫酸紙をはずす。

# クッキー

使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ		焼き上げ
〈焼き上げ〉	角皿(オーブン面)	約20分

### ●型抜きクッキー

材料(約25個分)
<ul><li>バター(小さくきざむ)・・・・・60g</li></ul>
● 砂糖·····50g
• 卵(溶きほぐす) ・・・・・・・1/2個
• バニラエッセンス少々
• 薄力粉(ふるう) · · · · · · 130g

### 作り方

- 耐熱性のボールにバターを入れて 丸皿にのせ、【レンジ出力200W】 で約30秒~1分加熱してやわ らかくする。白っぽくなるま で練り混ぜ、砂糖を加えてさ らによく混ぜる。
- ② ●に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。
- 3 生地をまとめてラップに包み、 冷蔵庫で30分ほどねかせる。
- ◆ ③をラップとラップの間にはさみ、めん棒で約5mmの厚さにのばして好みの型で抜く。角皿(オーブン面)にアルミホイルを敷き、間隔を開けて並べる。



⑤ ④を角皿受けにセットし、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で180℃・約20~23分に合わせて焼く。

### ●しぼりだしクッキー

### 材料(約12個分)

• バター(小さくきざむ) ・・・・60g
• 砂糖 ·····30g
• 卵(溶きほぐす) ・・・・・・・・・1/2個
• バニラエッセンス・・・・・少々
• 薄力粉(ふるう)・・・・・80g
<ul><li>(みじん切り)</li><li>(みじん切り)</li></ul>
• A < · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
レーズン(みじん切り)・・・・適量

### 作り方

- 生地は型抜きクッキーの●、②と同じ要領で作り、絞り出し袋に入れる。
- ② 角皿 (オーブン面) にアルミホイルを敷き、間隔を開けて を絞り出し、Aを飾る。
- ③ ②を角皿受けにセットし、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で180℃・約20~23分に合わせて焼く。



# チョコチップクッキー

使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ	り、丸皿	焼き上げ
〈焼き上げ〉オーブン	角皿 (オーブン面)	約18分

### 材料(約12個分)

<ul><li>バター (小さくきざむ)・・・・・40g</li></ul>
• 砂糖 · · · · · · · 40g
• 卵(溶きほぐす)・・・・・・1/2個
• バニラエッセンス・・・・・少々
• チョコレート(粗くきざむ)
50g
• くるみ(粗くきざむ) · · · · · 20g
<ul><li>(語力粉・・・・・・・・70g</li><li>(本ーキングパウダー・・・小さじ)/3</li><li>(合わせてふるう)</li></ul>
<ul><li>A イーキングパウダー・・・小さじ1/3</li></ul>
(合わせてふるう)

- 型抜きクッキーの●と同じ要領でバターと砂糖を混ぜる。 卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、チョコレートとくるみを加えて混ぜる。
- ② ●にAを加えてさっくりと混ぜる。
- ③ 角皿 (オーブン面) にアルミホイルを敷き、②を大さじ1ずつ並べて角皿受けにセットし、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で180℃・約18~22分に合わせて焼く。

# シュークリーム

使用キー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ	丸皿	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オーブン	角皿 (オーブン面)	約33分

### 材料(約9個分)

- バター (小さくきざむ)・・・・40g水・・・・・・・80mL薄力粉(ふるう)・・・・・40g
- 卵(溶きほぐす)・・・・約2~3個
- カスタードクリーム

- バスシート ションム - · · · · · · · · · · · · 右記参照

### 作り方

※十分に沸とうしないと、生地が うまくふくらみません。



- ② ●に薄力粉を1度に入れて手早く混ぜ、さらに【レンジ出力600W】で約30~40秒加熱する。
- ②に卵を少しずつ加えながらよく混ぜ合わせる。木べらですくってゆっくり落ちるくらいの固さにする。





◆ 角皿 (オーブン面) にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬる。絞り出し袋に❸を入れ、直径約4cmに絞り出す。



- ⑤ ④に霧を吹き、角皿受けにセットし、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で200℃・約33~38分に合わせて焼く。
  - ※生地を庫内に入れたら、焼き上がるまで絶対にドアを開けないでください。
- ⑤焼き上がれば、すぐアルミホイルからはずしてネットの上でよくさまし、切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。

# 注 意

バターと水を加熱するとき、バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ることがあります。 深めの耐熱容器を使い、バターは小さくきざんで水と一緒に入れて加熱してください。

### ●カスタードクリーム

使用キー	付属品	加熱時間
レンジ	丸皿	約5分

### 材料(シュークリーム9個分)

- 牛乳・・11/2カップ(300mL)
   (薄力粉・・・・大さじ1コーンスターチ・・・大さじ1砂糖・・・・・・・・・50g(合わせてふるう)
   卵黄・・・・・・・・・・・2個分
- ® {バター・・・・・大さじ1/2 バニラエッセンス・・・少々
- 耐熱容器に牛乳を入れて丸皿に のせ、【レンジ出力600W】で約 2~3分加熱する。
- ② 別の耐熱容器に⑥を入れ、 を少しずつ加えながら、泡立 器でよく混ぜる。
- ②に卵黄を少しずつ加えて混ぜ、丸皿にのせ、【レンジ出力 600W】で約3~4分、途中2 ~3回混ぜながら加熱する。
- ④ 3に®を加え、手早く混ぜて さます。

### バリエーション……

### エクレア

シュー生地を棒状に絞り出し、同じ要領で焼きます。焼き上がればよくさまし、横から切り込みを入れてカスタードクリームをつめます。上に溶かしたチョコレートをぬります。



# ロールパン

使用キー	付属品	加熱時間
〈1次発酵〉 オーブン	0丸皿	.\ <del></del>
〈成形発酵〉 <u>オーブン</u> 〈焼き上げ〉 、オーブン	角皿 (オーブン面)	焼き上げ約20分

### 材料(9個分)

強力粉・・・・・・200gドライイースト・・・・小さじ<sup>2</sup>/3 (予備発酵のいらないもの)

バター(室温にもどしておく)・・・・25g溶き卵・・・・・・・・・・1個分

### 作り方

### ●材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませてドライイーストとのを入れ、木じゃくしでまわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

### 2材料をこねる

●にバターを少しずつ加え、手 にべとつかなくなるまでよくこ ねる。

### ❸生地のたたきつけ

薄く打ち粉をした台に**②**を取り出し、たたきつける生地の面をそのつど変えながら、平均して約100~150回たたいてなめらかで弾力のある生地を作る。



### ₫生地を丸める

生地のなめらかな面を出すよう にして丸くまとめ、薄く粉をふった耐熱性のボールに入れる。

### **⑤**1次発酵

④にラップをして丸皿にのせ、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で40℃・約45~55分に合わせて発酵させる。

### **③**フィンガーテスト

生地が2~2.5倍の大きさに発酵したら指に粉をつけ、中央を押してみる。指穴がそのまま残っているようなら、十分発酵している。すぐに戻るようなら発酵不足なので、時間を追加する。

※穴の周囲にしわができ、生地がへ こむのは発酵のしすぎです。

※季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。



### **⊅**ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手 で軽くおさえ、ガス抜きをする。



### 8分割

生地を包丁かスケッパーで9等分にする。



### **9**ベンチタイム

③の生地を丸くまとめ、表面が 乾燥しないようにぬれぶきん、 またはラップをかぶせて約20 分休ませる。

### **①**成形

生地をにんじん形にし、めん棒 で細長い三角形にのばして幅の 広い方からくるくる巻く。





※生地を傷めないように、やさしく扱ってください。

### ❶成形発酵(2次発酵)

角皿(オーブン面)にアルミホイルを敷き、成形した生地の巻き終わりを下にして並べて表面に霧を吹き、角皿受けにセットする。【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で40℃・約25~30分加熱し、2~2.5倍の大きさになるまで発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見な がら時間を追加してください。

### ®焼き上げ

成形発酵が終われば、生地の表面に溶き卵を薄くぬり、角皿受けにセットし、【オーブン/グリル】を1度押し(予熱なし)で180°・約20~25分に合わせて焼く。



### ポイント

- たたいている間、手は生地からはなさないような感じで、必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- こね方が足りないと小さめのか たいパンになってしまいます。

# アフターサービスについて

### 保証書は外装箱に添付しております。

● 保証書は販売店から受け取っていただき、必ず 「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読み の後、大切に保管してください。

### 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

- ただし、マグネトロンのみ2年間です。
- 一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

### 修理を依頼されるとき

● 29~33ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

● 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

### 保証期間がすぎているときは

● お買い上げ販売店にご相談ください。

### 補修用性能部品の保有期間について

● センサーオーブンレンジ補修用性能部品の保有 期間は製造打切後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### お引越しのとき

- この製品は50Hz-60Hz共用ですので、電源周波 数の異なる地域へお引越しされても、そのままお 使いいただけます。
- 販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けて ください。

### アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

- お買い上げ販売店か、もよりの「お客さまご相談窓口」(添付の一覧表、または裏表紙参照)にお問い合わせください。
  - ●この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用 できません。また、アフターサービスもでき ません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.

No servicing is available outside of Japan.

# 仕様

	高 周 波 出 力	600W·500W相当·200W相当	
電子レンジ加熱	周 波 数	2,450MHz	
	消費電力	1,050W/1,370W (50/60Hz)	
グリル加熱	消費電力	1,390W	
	消費電力	1,390W	
オーブン加熱	温度調節範囲	40℃、100~220℃※このオーブンレンジの210~220℃の温度での運転時間は	
		約15分間です。その後は自動的に200℃に変わります。	
	入 力 電 源	単相100V 50-60Hz共用	
	外 形 寸 法	(幅) 470× (奥行) 360× (高さ) 285mm	
共 通 仕 様	庫内寸法(有効)	(幅)287×(奥行)300×(高さ)158mm	
	ターンテーブル寸法	直径280mm	
	質量(重さ)	13.5kg	



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質(注) を含有しておりません(注)。 (JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

http://www.sanyo.co.jp/Environment/

### 愛情点検

### ★長年ご使用の電子レンジの点検を!★



こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・スタートしても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・異常な臭いがしたり煙が出る。
- ・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じ
- ることがある。

・その他の異常や故障がある。



使用 中止

故障や事故の防止のため 必ず販売店にご連絡を…。 点検・修理についての費 用など詳しいことは販売 店にご相談ください。

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30(365日)

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪 (06)6994-9510

### 修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	東 京 福 島 新 潟 長 野	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	札幌	050-3116-2333
		東北地区	宮城	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	大阪     金沢     高松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	名古屋	050-3116-2666
		中国地区	広島	050-3116-2777
		九州地区	福岡	050-3116-2888

沖縄地区 沖 縄 | 098-944-5018 受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

### **持込み修理および部品についてのご相談** 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

### <利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

### <業務委託の場合>

● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を いたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

# お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。 修理など依頼されるとき便利です。

品番	EMO-CH10
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	電話 ( ) -

## 三洋雷機株式会社

ホームエレクトロニクスグループ HAカンパニ 生活家電ビジネスユニット

〒 675-2332 兵庫県加西市鎮岩町 194-4